EASY SPEED

EN Mobile fall arrester for rope.
IT Anticaduta di tipo guidato su corda.
FR Antichute mobile sur corde.

MADE IN ITALY
EN 12841:2006-A/B
EN 353-2:2002

CE 0333

Regulation (EU) 2016/425
Personal Protective Equipment against falls from a height.

i = G + So + S1 or S2 + A

1 MODELS

PRODUCT	EASY SPEED				
REF. No.	2F714				
WEIGHT	200 g				
STANDARDS	EN 12841-A	EN 12841-B	EN 353-2 Vertical use		RFU 11.075 Horizontal / inclined use
ROPES	EN 1891-A Ø 10,5÷11 mm	EN 1891-A Ø 10,5÷11 mm	CT Patron Plus 11 (Ø 11 mm) CT Patron 10.5 (Ø 10,5 mm)	min 22 kN	CT Patron Plus 11 (Ø 11 mm) min 22 kN
WORKING LOAD LIMIT	140 kg	100 kg	140 kg		120 kg
COMPATIBILITY	LINK 20 / LINK 40		/ LINK 20 / LINK 40		LINK 20 / LINK 40

2 MARKING / NOMENCLATURE OF PARTS



3 INSTALLATION



4 EN 353-2 / EN 12841-A - TESTING



5 EN 353-2 / EN 12841-A - CORRECT USE



6 EN 12841-B - TESTING



7 EN 12841-B - CORRECT USE





8 WRONG INSTALLATION / INCORRECT USE



9 EN 353-2 / EN 12841-A / EN 12841-B / RFU 11.075 - COMPATIBILITY / SUGGESTED USES



10 EN 353-2 SETTING - VERTICAL USE

IS122-2F714CTSO_rev.2 06-20

climbing technology

by Aludesign S.p.A. via Torchio 22
I 24034 Cisano B.sco BG ITALY
Central tel: +39 035 78 35 95
Central fax: +39 035 78 29 78
www.climbingtechnology.com

ENGLISH

The instructions for use of this equipment consist of different sets of instructions: general instructions, instructions that are specific to the Easy Speed device and accessory instructions for the components that are compatible with Link (Link 20/40). All sets of instructions must be carefully read before using the equipment. **Attention!** This document only contains the specific instructions for the use of Easy Speed.

SPECIFIC INSTRUCTIONS EASY SPEED.

This note contains the necessary information for a correct use of the following product/s: Easy Speed. Any work at height requires the use of Personal Protection Equipment (PPE) as a protection against the risk of a fall. Before accessing the work station, all the risk factors must be evaluated (environmental, concomitant, consequential).

1) FIELD OF APPLICATION (Fig. 1). This product is a personal protective device (PPE.) against falls from height; it is compliant with the Regulation (EU) 2016/425. EN 12841:2006-A/B - Rope access systems - safety lanyards and adjustment device (Type A) or working line ascender (Type B). EN 353-2:2002 - Guided type fall arresters including a flexible anchor line. RFU 11.075 - Horizontal or inclined use. **Attention!** For this product the indications of the Regulation (EU) 2016/425 and EN 365 must be respected (general instructions / paragraph 2.5). **Attention!** For this product a periodic thorough inspection is compulsory (general instructions / paragraph 8).

1.1 - Intended uses. The equipment is designed for the following applications: prevention of falls from a height (EN 12841-A/B); protection against moderate falls from a height (EN 12841-A); protection against falls from a height (EN 353-2).

2) NOTIFIED BODIES.

Refer to the legend in the general instructions (paragraph 9 / table D): M6; N1.

3) NOMENCLATURE (Fig. 2.2). A) Mobile side plate. B) Fixed side plate. C) Exit pin spring. D) Adjustment lever. E) Connection hole. F) Blocking wheel. G) Counter block. H) Locking cam.

3.1 - Main materials. Refer to the legend in the general instructions (paragraph 2.4): 2; 3; 7.

4) MARKING. Numbers/letters without caption: refer to the legend in the general instructions (paragraph 5).

4.1 - General (Fig. 2). Indications: 1; 4; 7; 8; 11; 12; 19; 30) Indication of the position of the locking wheel; 31) Standard of reference, working load limit, possible equipment configurations and types or models of compatible ropes; 32) Pictogram showing the suitability for horizontal use of the device and precautions related to this use.

4.2 - Traceability (Fig. 2.1). Indications: T1; T3; T8; T9.

5) COMPATIBILITY.

5.1 - EN 353-2 / EN 12841-A compatibility. The device must be connected to the EN 361 attachment point on the harness (preferably on the front) in one of the following ways: A) with a EN 362 connector (this use conforms to EN 353-2 only - Fig. 1-9.1); B) with the components Link 20 or Link 40, integrated with two EN 362 connectors (Fig. 1-9.2-9.4). The device used in compliance with the EN 353-2 standard can only be used with the ropes listed in the table (Fig. 1). The equipment, used in compliance with EN 12841-A, can only be used with semi-static (core + sheath) EN 1891-A ropes, Ø 10.5÷11 mm. The rope models hereafter listed have been used for the certification procedures: Patron Plus 11 and Patron 10.5 (Teufelberger).

5.2 - RFU 11.075 compatibility. The device must be connected to the EN 361 attachment point on the harness (preferably on the front) using the component Link 20 or Link 40 exclusively, integrated with two EN 362 connectors (Fig. 1-9.2). The device can only be used with the ropes listed in the table (Fig. 1).

5.3 - EN 12841-B compatibility. The equipment must be integrated with a compatible EN 362 connector and can be secured to the EN 813 attachment point on the harness using a EN 354 lanyard and an additional EN 362 connector (Fig. 1-9.3). The overall length of the EN 354 lanyard plus the EN 362 connectors must not exceed 150 cm. **Attention!** Never connect the equipment to the EN 358 lateral attachment points on the harness. The equipment can only be used with semi-static (core + sheath) EN 1891-A ropes, Ø 10.5÷11 mm. The rope models hereafter listed have been used for the certification procedures: Patron Plus 11 and Patron 10.5 (Teufelberger).

5.4 - General warnings. 1) Never use the equipment on a wire rope or braided rope. 2) Only use EN 362 oval connectors, maximum 110 mm long and, where possible, equipped with retaining, anti-rotation system (e.g. Fix Pro). 3) The use of components that are different from the indicated ones and the use of other slings/lanyards to extend the connection between the device and the harness is expressly forbidden. 4) In the illustrations, the letters W and S respectively indicate the work rope (W) and the safety rope (S).

5.5 - Anchor points. For the installation of the rope only anchor points that comply with the EN 795 standard can be used (minimum strength 12 kN or 18 kN for non-metallic anchors) that do not have sharp edges. These connectors should be inserted in the dedicated sewn end loop of the rope (EN 353-2 / RFU 11.075) or in a loop created at the end of the rope using a suitable knot, such as a figure eight on a bight (EN 12841-A/B).

6) CHECKS.

Further to the checks listed below, comply with what indicated in the general instructions (paragraph 3). Before each use, verify that: counter block and locking cam have no cuts, cracks, scratches or signs of wear more than 1 mm deep; the connector inserted in the connection hole can rotate without external impediments.

7) ISTRUCTIONS FOR USE.

The Easy Speed, used in compliance with the EN 353-2 standard, is indicated for vertical use in fall arrest systems and has also been tested for horizontal / inclined use according to the RFU 11.075. The Easy Speed used in compliance with the EN 12841-A/B standard is suitable for rope access.

7.1 - Installation. Open the mobile side plate of the device by rotating it and check that the position of the locking wheel is in the Go position (Fig. 3.1). Position the device on the rope in the correct direction (Fig. 3.2) and close the mobile side plate (Fig. 3.3). Insert into the connection hole of the device the upper connector of the Link 20/40 component or a single compatible connector (Fig. 3.4). **Danger of death!** The device is a uni-directional device, do no invert the orientation for use (Fig. 3.1).

7.2 - EN 353-2 / EN 12841-A functional tests. Make sure that the device slides in both directions without hindrance by dragging it using the connector (Fig. 4.1). Apply a sharp pull downward to verify that the device immediately locks over the rope (Fig. 4.2). **Attention!** Only after you have successfully run the functional test, you can start using the equipment.

7.3 - EN 12841-B functional tests. Move the blocking wheel onto its REST position (Fig. 6.1). While holding the rope under it, make sure that the device slides upwards without hindrance by pushing it using the connector (Fig. 6.2). Apply a pull downward to verify that the device locks in the position (Fig. 6.3). **Attention!** Only after you have successfully run the functional test, you can start using the equipment.

8) EN 353-2 / EN 12841-A USE.

Follow the instructions given in paragraphs 7.1-7.2. Connect the lower connector of the Link 20/40 component or the single connector to an EN 361 standard attachment point on the harness. The device allows the ascent and descent along a vertical line in complete safety and without user intervention (Fig. 5.2). In the event of a fall by the user, the system locks instantly (Fig. 5.3). **Attention!** While in use, the device must always be kept as high as possible and, when used in conjunction with components Link 20/40, it must always be kept at a higher level relative to the user's shoulders. **Attention!** For use in accordance with EN 353-2 and EN 12841-A, the blocking wheel must be kept in the Go position (Fig. 5.1). Nevertheless, while carrying out work in the same place, it is advisable to lock the device as high as possible along the vertical line by moving the blocking wheel onto the Rest position (Fig. 5.4-11.2-14.1). **Attention!** Before any subsequent movement along the vertical line, don't forget to move the blocking wheel onto the Go position in order to avoid lifting the line itself (in case of ascent) or loading the equipment (in case of descent).

8.1 - Warnings EN 353-2. 1) In order to improve the performances of the fall arrest device, the lower edge of the flexible anchor line must always be secured with a weight (2÷5 kg - Fig. 10.1). 2) During the progression on rope, make sure that the rope is taut (Fig. 7); and that it does not come into contact with sharp edges or damaging substances. 3) Except from the configurations complying with RFU 11.075, the user must always be below the anchor point, with a maximum angle of 30° compared to the vertical of the workplace (Fig. 10.2). 4) Working limit load: 140 kg.

8.2 - Warnings EN 12841-A/B. 1) Rope adjustment devices have not to be used in a fall arrest context. 2) When an adjustable anchor line is loaded with the entire weight of the user, it becomes a work line and it is therefore necessary to provide a safety line in addition. Always make sure that no loading of the fall arrester occurs on the safety line. 3) Avoid any overloading or dynamic loading on the device because this could harm the anchor line. 4) The anchor line must be connected to the anchor points placed above the user; any slack of the rope between the anchor point and the user must be avoided (Fig. 15.1). 5) The user must always be below the anchor point, with a maximum angle of 30° compared to the vertical of the workplace (Fig. 15.3). 6) The technical performances of the anchor line might vary considerably during use, due to wear dirt, moisture or repeated uses on the same stretch: keep in mind that these variances will influence the behavior of the rope inside the device. 7) Different types of anchor lines can affect the characteristics and the safe operation of the device. 8) Working load limit: 140 kg (EN 12841-A) or 100 kg (EN 12841-B).

9) EN 12841-B USE.

Follow the instructions given in paragraphs 7.1-7.3.

9.1 - Operation. The device used in accordance with EN 12841-B is intended for the progression on a work line and must always be used in conjunction with a Type A rope adjustment device and a safety line. The device must be moved along the rope using the connector (Fig. 7.1) and it locks in the position in which it is placed (Fig. 7.2). **Attention!** For use in accordance with EN 12841-B, the blocking wheel must be kept in the Rest position (Fig. 6.1).

9.2 - EN 12841-B warnings. 1) Follow all warnings explained in paragraph 8.2. 2) The device must always be placed at a higher level relative to the attachment point of the harness and the fall factor must never be superior to 1. 3) Maximum fall allowed: 1 m.

10) RFU 11.075 USE.

The Easy Speed device complies with the requirements of the RFU PPE-R/11.075 Version 1 for inclined and horizontal use over an edge (r ≥ 0,5 mm - Fig. 13.1). The device can therefore be used on horizontal or inclined structures where edges have a radius greater than 0,5 mm (e.g. wooden beams, rounded parapets etc.). **Attention!** Where possible the use over sharp edges should be kept to a minimum; use over sharp edges poses greater risks compared to normal use.

10.1 - RFU 11.075 warnings. 1) If the risk assessment has shown that the fall edge is a particularly sharp edge and/or not free from burs (e.g. an unclad proof parapet or a sharp concrete edge), before the start of the work at height you will need to: take all corresponding precautions to rule out the risk of falling over the edge, install an edge protection or contact the manufacturer for further advice. 2) The anchor point of the flexible anchor line must not be below the user's stand level (e.g. platform, flat roof). 3) The angle in between the vertical edge of the structure and the work plan must be at least 90° (Fig. 13.2). 4) Under the edge, a minimum free space of at least 5 m is necessary (Fig. 13.2). 5) The flexible anchor line must always be used in such a way that there is no slack in the rope. The length can only be adjusted where the user is not moving towards the edge. 6) To prevent a fall pendulum effect, the working area and the lateral movements from the axis perpendicular to the edge and passing through the anchor point of the flexible anchor line, on both sides, should be limited in each case to a maximum of 1,5 m (Fig. 13.3). In all other cases, no individual anchor point should be used but rather a Class C or D anchor device pursuant to EN 795:2012. 7) If the flexible anchor line is used with a Class C anchor device pursuant to EN 795:2012, e.g. a horizontal flexible anchor line, the deflection of the anchor device must also be taken into account when determining the necessary fall clearance distance beneath the user. Pay attention to the details in the instructions of use of the anchor device. 8) Consider the trajectory of a possible fall in order to avoid dangerous impacts against obstacles of any kind. 9) When recovering a person following a fall over an edge, consider the risk of injury because the fallen person could bump into parts of the building or construction.10) Special rescue measures are to be determined and trained in the event of a fall over an edge. 11) Before the edge or an obstacle, it's recommended to tie a knot on the rope in order to avoid hitting the obstacle or falling over the edge. 12) Working load limit: 120 kg.

11) FALL CLEARANCE (Fig. 17). The fall clearance distance is the minimum free space under the feet of the user that must be guaranteed to prevent the user from colliding with the ground or any other obstacle along the fall line, in case of a fall due to incorrect manoeuvres, to failure or malfunctioning of the working line or one of its components. The fall clearance (F) is given by the stopping distance (H) plus an additional distance of 1 m (B). These values must be added to the extension of harness and anchor line (E); the extension of the anchor line is due to the elasticity of the rope and can vary depending on the conditions of use (e.g. distance between user and anchor point). The table shows the values with fall factor 1 and 2, in different configurations and for 40 kg masses. The distance between the attachment point on the harness and the user's feet is, as a general rule, equivalent to 1,5 m (C). **Attention!** Before and during each use it is essential to consider the fall clearance value required by the equipment in use. **Attention!** The values shown in the table are based on theoretical estimates and drop tests with a rigid weight. **Attention!** Should the user be below the indicated fall clearance distance height, it might happen that he's not protected from falls: therefore it is suggested to adopt supplementary measures during the climbing or the descent.

12) SYMBOLS. Refer to the legend in the general instructions (paragraph 16): F1; F2; F9.

13) REPLACEMENT PARTS / ACCESSORIES.

This product is compatible only with the spare parts and specific accessories listed below: Link 20* (Ref. No. 7W924020); Link 40* (Ref. No. 7W924040). **Attention!** Accessories/spare parts marked with an asterisk (*) by themselves do not constitute PPE. **Attention!** Before installing an accessory/replacement part, carefully read and understand the instructions for use of the device on which it will be installed. **Attention!** Before use make sure that the accessory/spare part is correctly installed.

14) USE OUTSIDE THE STANDARD / REGULATION.

The use described below is not covered by European standards EN 12841:2006-A/B and EN 353-2:2002 nor by Regulation (EU) 2016/425 and is exclusively intended for expert users.

14.1 - Use with cow's tail (Fig. 18). The device can be used as a second back up device (e.g. for rope to rope transfers, passing intermediate anchors, etc.), if connected to the harness using a cow's tail made of dynamic rope Ø 11 mm, installed on the EN 813 attachment point of the harness and terminating with a EN 362 connector. **Attention!** The total length allowed for the cow's tail is 90 cm, including the connector. **Attention!** While using the device this way, do not exceed fall factor 1, with 100 kg maximum working load. **Attention!** While using the device this way, the blocking wheel must be kept in the Rest position.

ITALIANO

Le istruzioni d'uso di questo dispositivo sono costituite da un'istruzione generale, dall'istruzione specifica del dispositivo Easy Speed e dall'istruzione accessoria dei componenti con esso compatibili (Link 20/40). Tutte le istruzioni devono essere lette attentamente prima dell'utilizzo. **Attenzione!** Questo foglio costituisce solo l'istruzione specifica del dispositivo Easy Speed.

ISTRUZIONI SPECIFICHE EASY SPEED.

Questa nota contiene le informazioni necessarie per un utilizzo corretto del seguente prodotto: Easy Speed. Qualsiasi lavoro in quota presuppone l'impiego di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) contro il rischio di cadute. Prima di accedere alla postazione di lavoro si devono considerare tutti i fattori di rischio (ambientali, concomitanti, conseguenziali).

1) CAMPO DI APPLICAZIONE (Fig. 1). Questo prodotto è un dispositivo di protezione individuale (D.P.I.) contro le cadute dall'alto; esso è conforme al regolamento (UE) 2016/425. EN 12841:2006-A/B - Sistemi di accesso con fune / Dispositivo di regolazione della linea di sicurezza (tipo A) o risalitore della linea di lavoro (tipo B). EN 353-2:2002 - Dispositivo anticaduta di tipo guidato su linea comprendente una linea di ancoraggio flessibile. RFU 11.075 - Uso orizzontale/inclinato. **Attenzione!** Per questo prodotto devono essere rispettate le indicazioni della norma EN 365 (istruzioni generali / paragrafo 2.5). **Attenzione!** Per questo prodotto è obbligatorio un controllo periodico approfondito (istruzioni generali / paragrafo 8).

1.1 - Destinazioni d'uso. Il dispositivo è progettato per i seguenti scopi: prevenzione contro le cadute dall'alto (EN 12841-A/B); protezione contro limitate cadute dall'alto (EN 12841-A); protezione contro le cadute dall'alto (EN 353-2).

2) ORGANISMI NOTIFICATI.

Consultare la legenda nelle istruzioni generali (paragrafo 9 / tabella D): M6; N1.

3) NOMENCLATURA (Fig. 2.2). A) Giuncia mobile. B) Giuncia fissa. C) Perno di uscita. D) Leva di regolazione. E) Foro di collegamento. F) Rotella di bloccaggio. G) Blocco di contrasto. H) Camma di bloccaggio.

3.1 - Materiali principali. Consultare la legenda nelle istruzioni generali (paragrafo 2.4): 2; 3; 7.

4) MARCATURA. Numeri/lettere senza didascalia: consultare la legenda nelle istruzioni generali (paragrafo 5).

4.1 - Generale (Fig. 2). Indicazioni: 1; 4; 7; 8; 11; 12; 19; 30) Indicazione della posizione della rotella di bloccaggio; 31) Norma di riferimento, carico limite di lavoro, configurazioni possibili del dispositivo e tipologia o modelli di corde compatibili; 32) Pittogramma indicante che il dispositivo è idoneo all'utilizzo orizzontale e prescrizioni legate a tale utilizzo.

4.2 - Tracciabilità (Fig. 2.1). Indicazioni: T1; T3; T8; T9.

5) COMPATIBILITÀ.

5.1 - Compatibilità EN 353-2 / EN 12841-A. Il dispositivo deve essere collegato al punto di attacco EN 361 (preferibilmente frontale) di un'imbracatura nei seguenti modi: A) tramite un connettore EN 362 (utilizzo conforme solo alla EN 353-2 - Fig. 1-9.1); B) tramite i componenti Link 20 o Link 40, integrati con due connettori EN 362 (Fig. 1-9.2-9.4). Il dispositivo, utilizzato in conformità alla EN 353-2, deve essere utilizzato solo con le corde indicate in tabella (Fig. 1). Il dispositivo, utilizzato in conformità alla EN 12841-A, può essere utilizzato solo con corde semistatiche (anima + calza) EN 1891-A Ø 10,5÷11 mm. Per la certificazione sono state utilizzate le seguenti corde: Patron Plus 11 e Patron 10.5 (Teufelberger).

5.2 - Compatibilità RFU 11.075. Il dispositivo deve essere collegato al punto di attacco EN 361 (preferibilmente frontale) di un'imbracatura solo tramite i componenti Link 20 o Link 40, integrati con due connettori EN 362 (Fig. 1-9.2). Il dispositivo deve essere utilizzato solo con le corde indicate in tabella (Fig. 1).

5.3 - Compatibilità EN 12841-B. Il dispositivo deve essere integrato con un connettore EN 362 compatibile e può essere collegato al punto di attacco EN 813 dell'imbracatura mediante un cordino EN 354 e un ulteriore connettore EN 362 (Fig. 1-9.3). La lunghezza totale del cordino EN 354 e dei connettori EN 362 non deve essere maggiore di 150 cm. **Attenzione!** Non collegare il dispositivo ai punti di attacco laterali EN 358 di un'imbracatura. Il dispositivo può essere utilizzato solo con corde semistatiche (anima + calza) EN 1891-A Ø 10,5÷11 mm. Per la certificazione sono state utilizzate le seguenti corde: Patron Plus 11 e

11 EN 353-2 - EXAMPLES OF USE



11.1 11.2

12 EN 353-2 WARNINGS



14 EN 12841-A/B - EXAMPLES OF USE



14.1 - EN 12841-A 14.2 - EN 12841-A 14.3 - EN 12841-A/B

13 EN 353-2 / ADDITIONAL TEST RFU 11.075 FEATURES / WARNINGS



13.1 13.2 13.3 15.1 15.2

13.4 13.5

15 EN 12841-A/B - WARNINGS

16 TEMPERATURE RANGES



15.3

17 CLEARANCE HEIGHT

17.1 - FALL FACTOR 1 17.2 - FALL FACTOR 2



	FALL FACTOR 1					FALL FACTOR 2				
	A	B	C	H	F = (B+H)+E Clearance height		A	B	C	H	F = (B+H)+E Clearance height
	EN 362 connector	100 cm	150 cm	25 cm	125 cm + E		EN 362 connector	100 cm	150 cm	45 cm	145 cm + E
140 kg	LINK 20	100 cm	150 cm	75 cm	175 cm + E	140 kg	LINK 20	100 cm	150 cm	170 cm	270 cm + E
	LINK 40	100 cm	150 cm	105 cm	205 cm + E		LINK 40	100 cm	150 cm	215 cm	315 cm + E

Patron 10.5 (Teufelberger).

5.4 - Avvertenze generali. 1) Non utilizzare il dispositivo su cavo metallico o corda intrecciata. 2) Utilizzare esclusivamente connettori ovali EN 362, di lunghezza massima 110 mm e, laddove possibile, provvisti di supporti di posizionamento anti-rotazione (ex. Fix Pro). 3) È vietato utilizzare componenti diversi da quelle indicati o utilizzare altre fettucce/cordini per estendere il collegamento del dispositivo all'imbracatura o all'ancoraggio. 4) All'interno delle illustrazioni le lettere W e S indicano rispettivamente corda di lavoro (W) e corda di sicurezza (S).

5.5 - Punti di ancoraggio. Per l'installazione della corda si devono utilizzare esclusivamente punti di ancoraggio, conformi alla norma EN 795 (resistenza minima 12 kN o 18 kN per ancoraggi non metallici), che non presentino spigoli taglienti. Per il collegamento della corda al punto di ancoraggio utilizzare esclusivamente connettori EN 362. Tali connettori andranno inseriti nell'apposito estremità con asola cucita della corda (EN 353-2 / RFU 11.075) o in un'asola creata sull'estremità della corda mediante un nodo idoneo, ad esempio un nodo a otto (EN 12841-A/B).

6) CONTROLLI.

Oltre ai controlli indicati di seguito rispettare quanto indicato nelle istruzioni generali (paragrafo 3). Prima di ogni utilizzo verificare che: il blocco di contrasto e la camma di bloccaggio non presentino tagli, crepe, incisioni o segni di usura con profondità superiore a 1 mm; il connettore inserito nel foro di collegamento possa ruotare senza impedimenti esterni.

7) ISTRUZIONI D'USO. Easy Speed, utilizzato in conformità alla EN 353-2, è indicato per l'uso verticale in sistemi di arresto cadute ed è stato testato anche per l'uso orizzontale/inclinato secondo le RFU 11.075. Easy Speed, utilizzato in conformità alla EN 12841-A/B, è indicato per il lavoro su fune.

7.1 - Installazione. Aprire la guancia mobile del dispositivo scorrendola e verificare che la posizione della rotella di bloccaggio sia in posizione Go (Fig. 3.1). Posizionare il dispositivo sulla corda rispettando il corretto senso di utilizzo (Fig. 3.2) e chiudere la guancia mobile (Fig. 3.3). Inserire nel foro di collegamento il connettore superiore del componente Link 20/40 o un singolo connettore compatibile (Fig. 3.4). **Pericolo di morte!** Il dispositivo è monodirezionale, non utilizzare al contrario (Fig. 8.1).

7.2 - Test di funzionamento EN 353-2 / EN 12841-A. Verificare che il dispositivo sia libero di scorrere nelle due direzioni, trascinandolo tramite il connettore (Fig. 4.1). Tirare poi rapidamente verso il basso, per verificare che il dispositivo si blocchi immediatamente sulla corda (Fig. 4.2). **Attenzione!** Solo dopo aver eseguito correttamente il test di funzionamento è possibile procedere con l'utilizzo del dispositivo.

7.3 - Test di funzionamento EN 12841-B. Posizionare la rotella di bloccaggio in posizione Rest (Fig. 6.1). Impugnando la corda sotto il dispositivo verificare che lo stesso sia libero di scorrere verso l'alto, spingendolo tramite il connettore (Fig. 6.2). Tirare poi verso il basso, per verificare che il dispositivo si blocchi in posizione (Fig. 6.3). **Attenzione!** Solo dopo aver eseguito correttamente il test di funzionamento è possibile procedere con l'utilizzo del dispositivo.

8) UTILIZZO EN 353-2 / EN 12841-A.

Eseguire le operazioni indicate al paragrafo 7.1-7.2. Collegare il connettore inferiore del componente Link 20/40 o il singolo connettore compatibile al punto di attacco EN 361 dell'imbracatura. Il dispositivo permette la salita e la discesa lungo una linea verticale in tutta sicurezza e senza l'intervento dell'utilizzatore (Fig. 5.2). In caso di caduta dell'utilizzatore il sistema si blocca automaticamente (Fig. 5.3). **Attenzione!** Il dispositivo dovrebbe essere sempre mantenuto il più in alto possibile durante l'uso e, quando utilizzato in combinazione con i componenti Link 20/40, dovrebbe sempre essere mantenuto ad un'altezza superiore a quella della spalla dell'utilizzatore. **Attenzione!** Per l'utilizzo in conformità a EN 353-2 e EN 12841-A la rotella di bloccaggio deve essere mantenuta in posizione Go (Fig. 5.1). Giornalmente, durante una fase di lavoro in una posizione fissa, è consigliabile bloccare il dispositivo il più in alto possibile sulla linea verticale, spostando la rotella di bloccaggio in posizione Rest (Fig. 5.4-11.2-14.1). **Attenzione!** Prima di ogni successivo spostamento lungo la linea verticale, ricordarsi di spostare la rotella di bloccaggio in posizione Go per evitare di sollevare la linea stessa (in caso di salita) o di mandare in carico il dispositivo (in caso di discesa).

8.1 - Avvertenze EN 353-2. 1) Per migliorare le prestazioni dell'arrificatuda, l'estremità inferiore della linea di ancoraggio flessibile dovrebbe essere sempre assicurata tramite un peso (2÷5 kg - Fig. 10.1). 2) Durante la progressione su corda, bisogna verificare che la corda sia tesa (Fig. 12) e che non entri in contatto con parti taglienti o sostanze aggressive. 3) Ad eccezione delle configurazioni conformi alle RFU 11.075, l'utilizzatore dovrà trovarsi sempre al di sotto del punto di ancoraggio, con un angolo massimo di 30° rispetto alla verticale (Fig. 10.2). 4) Carico limite di lavoro: 140 kg.

8.2 - Avvertenze EN 12841-A/B. 1) I dispositivi di regolazione della fune non sono idonei all'utilizzo in un sistema di arresto caduta. 2) Quando una linea di ancoraggio regolabile è caricata dall'intero peso dell'utilizzatore diventa una linea di lavoro ed è perciò necessario predisporre in aggiunta una linea di sicurezza. Fare sempre attenzione che il dispositivo anticaduta non vada in carico sulla linea di sicurezza. 3) Evitare qualsiasi sovraccarico o carico dinamico sul dispositivo di regolazione perché potrebbe danneggiare la linea di ancoraggio. 4) La linea di ancoraggio deve essere collegata a punti di ancoraggio posti sopra l'utilizzatore e bisogna evitare che tra l'ancoraggio e l'utilizzatore si formino allentamenti della corda (Fig. 15.1). 5) L'utilizzatore dovrà trovarsi sempre al di sotto del punto di ancoraggio, con un angolo massimo di 30° rispetto alla verticale (Fig. 15.3). 6) Le caratteristiche della linea di ancoraggio possono variare durante l'utilizzo, a causa di usura, sporco, umidità o utilizzi ripetuti sulla stessa parte della linea: prestare attenzione perché queste condizioni possono influire sulla scorrevolezza del dispositivo. 7) Tipi diversi di linee di ancoraggio possono cambiare le caratteristiche e il funzionamento sicuro del dispositivo. 8) Carico limite di lavoro: 140 kg (EN 12841-A) o 100 kg (EN 12841-B).

9) UTILIZZO EN 12841-B.

Eseguire le operazioni indicate ai paragrafi 7.1-7.3.

9.1 - Funzionamento. Il dispositivo, utilizzato in conformità alla EN 12841-B, è destinato alla progressione lungo la linea di lavoro e deve sempre essere utilizzato unitamente ad un dispositivo di regolazione della fune di tipo A e ad una linea di sicurezza. Il dispositivo deve essere spostato solo tramite il connettore (Fig. 7.1) e si blocca nella posizione in cui si colloca (Fig. 7.2). **Attenzione!** Per l'utilizzo in conformità alla EN 12841-B la rotella di bloccaggio deve essere mantenuta in posizione Rest (Fig. 6.1).

9.2 - Avvertenze EN 12841-B. 1) Attenersi alle avvertenze presenti al punto 8.2. 2) Il dispositivo deve sempre essere posizionato al di sopra del punto di attacco dell'imbracatura e non deve mai essere superato il fattore di caduta 1. 3) Caduta massima consentita: 1 m.

10) UTILIZZO RFU 11.075.

Il dispositivo Easy Speed è conforme alle richieste della RFU PPE-R/11.075 Version 1 per l'utilizzo inclinato e orizzontale su spigolo (r ≥ 0,5 mm - Fig. 13.1). Il dispositivo è quindi impiegabile su strutture orizzontali o inclinate i cui bordi presentino spigoli con raggio maggiore di 0,5 mm (ex. travi di legno, pannelli sandwich etc.). **Attenzione!** Per quanto possibile l'utilizzo su spigolo dovrebbe essere limitato perché presenti dei rischi superiori all'utilizzo normale.

10.1 - **Avvertenze RFU 11.075.** 1) Se l'analisi dei rischi mostrasse che il bordo di caduta ha uno spigolo particolarmente tagliente e/o non privo di bave (ex. un parapetto non rivestito o uno bordo tagliente in calcestruzzo) prima dell'inizio dei lavori sarà necessario: adottare tutte le precauzioni necessarie al fine di escludere la possibilità di caduta sul bordo, montare una protezione sul bordo oppure contattare il costruttore per eventuali indicazioni. 2) Il punto di ancoraggio della linea di ancoraggio flessibile non dovrà essere usato al di sotto del piano di appoggio dell'utente (es. piattaforma, tetto piatto). 3) L'angolo formato dal bordo verticale della struttura ed il piano di lavoro deve essere almeno di 90° (Fig. 13.2). 4) Al di sotto del bordo è necessario una spazio libero minimo di 5 m (Fig. 13.2). 5) La linea di ancoraggio flessibile deve sempre essere utilizzata in modo tale che non ci sia alcun lasco di corda. La lunghezza può essere regolata solo laddove l'utilizzatore non si stia muovendo in direzione del bordo di caduta. 6) Al fine di limitare possibili effetti pendolo, l'area di lavoro e i movimenti laterali rispetto all'asse perpendicolare allo spigolo e passante per il punto di ancoraggio della linea di ancoraggio flessibile, su entrambi i lati, dovrebbero essere limitati in ciascun caso a un massimo di 1,5 m (Fig. 13.3). Negli altri casi, non devono essere utilizzati punti di ancoraggio individuali ma piuttosto un dispositivo di ancoraggio di Tipo C o D conforme alla norma EN 795:2012. 7) Se la linea di ancoraggio flessibile viene usata in combinazione con un dispositivo di ancoraggio di Tipo C conforme alla norma EN 795:2012 cioè una linea di ancoraggio orizzontale flessibile, anche la deflessione del dispositivo di ancoraggio deve essere tenuta in considerare quando si determini il tirante d'aria sotto l'utente. Prestare attenzione ai dettagli nelle istruzioni di uso del dispositivo di ancoraggio. 8) Considerare la traiettoria di una eventuale caduta onde evitare pericolosi urti contro ostacoli di qualsiasi genere. 9) Durante il recupero di una persona in seguito ad una caduta su spigolo, considerare il rischio di lesioni perché la persona oscilla potrebbe urtare contro parti dell'edificio o della costruzione. 10) Misure di salvataggio speciali sono da stabilire e rendere oggetto di addestramento per i casi di caduta su spigolo. 11) Prima del bordo o di un eventuale ostacolo è consigliabile realizzare un nodo sulla corda in modo da evitare collisioni contro l'ostacolo o cadere oltre il bordo. 12) Carico limite di lavoro: 120 kg.

11) TIRANTE D'ARIA (Fig. 17). Il tirante d'aria è lo spazio libero minimo sotto l'utilizzatore che va rispettato affinché, in caso di caduta dovuta a manovre errate, a rottura o a malfunzionamento della linea di lavoro o di uno dei suoi componenti, non ci sia collisione dell'utilizzatore con il suolo o altro ostacolo nel percorso di caduta. Il tirante d'aria (F) è rappresentato dalla distanza di arresto (H) più un'ulteriore distanza di 1 m (B). Ad essi vanno aggiunti anche l'allungamento dell'imbracatura e della linea di ancoraggio (E); l'allungamento della linea di ancoraggio è dovuto all'elasticità della corda, che può variare a seconda delle condizioni di utilizzo (es. distanza fra operatore e punto di ancoraggio). Nella tabella sono riportati i valori con fattore di caduta 1 e 2, nelle varie configurazioni, per le masse da 140 kg. La distanza fra il punto di attacco dell'imbracatura e i piedi dell'utilizzatore è, per convenzione, 1,5 m (C). **Attenzione!** Prima e durante ogni utilizzo tenere in considerazione il valore del tirante d'aria del dispositivo impiegato. **Attenzione!** I valori riportati nella tabella sono basati su stime teoriche e test di caduta con massa rigida. **Attenzione!** Se l'utilizzatore si trovasse al di sotto della quota indicata dal tirante d'aria potrebbe non essere protetto dalle cadute: si consiglia quindi di adottare delle misure supplementari durante la salita o la discesa.

12) SIMBOLI. Consultare la legenda nelle istruzioni generali (paragrafo 16): F1; F2; F9.

13) PARTI DI RICAMBIO/ACCESSORI.

Questo prodotto è compatibile solo con le parti di ricambio e gli accessori specifici elencati di seguito: Link 20* (Ref. No. 7W924020); Link 40* (Ref. No. 7W924040). **Attenzione!** Gli accessori/parti di ricambio contrassegnati con un asterisco (*) da soli non costituiscono dei DPI. **Attenzione!** Prima di installare un accessorio/parte di ricambio, leggere e comprendere le istruzioni d'uso del dispositivo sul quale verrà installato. **Attenzione!** Prima dell'utilizzo verificare che l'accessorio/parte di ricambio sia correttamente installato.

14) UTILIZZO FUORI NORMATIVA / REGOLAMENTO.

L'utilizzo di seguito descritto non è contemplato dalla normativa EN 12841:2006-A/B e EN 353-2:2002 né dal Regolamento (UE) 2016/425 ed è riservato esclusivamente ad utenti esperti.

14.1 - Utilizzo con cow's tail (Fig. 18). Il dispositivo può essere utilizzato come secondo back up (es. per manovre di trasferimento corda a corda, passaggio di un frazionamento etc.), collegandolo all'imbracatura mediante un cow's tail in corda dinamica Ø 11 mm installato al punto di attacco EN 813 dell'imbracatura e terminante con un connettore EN 362. **Attenzione!** La lunghezza totale consentita del cow's tail è di 90 cm inclusi il connettore. **Attenzione!** Durante l'utilizzo non superare il fattore di caduta 1, carico di lavoro massimo 100 kg. **Attenzione!** Durante l'utilizzo la rotella di bloccaggio deve essere mantenuta in posizione Rest.

NOT COVERED BY THE STANDARD AND BY THE REGULATION (EU) 2016/425

18 USE WITH COW'S TAIL



Attention! The uses with cow's tail are not covered by the standard EN 12841:2006-A/B and EN 353-2:2002 nor by Regulation (EU) 2016/425 and are exclusively intended for expert users.

FRANÇAIS

Les instructions d'utilisation de ce dispositif sont constituées d'une notice générale, des instructions d'utilisation spécifiques du dispositif Easy Speed et des instructions d'utilisation des composants (Link 20/40). Toutes les instructions doivent être lues avec attention avant toute utilisation. **Attention !** Cette fiche contient uniquement les instructions d'utilisation spécifiques du dispositif Easy Speed.

INSTRUCTIONS SPECIFIQUES EASY SPEED.

Cette note contient les informations nécessaires à l'utilisation correcte du produit/s suivant/s : Easy Speed. Pour tout travail en hauteur il est obligatoire d'utiliser des Equipements de Protection Individuelle (EPI) contre le risque de chutes. Avant d'accéder au poste de travail, tous les facteurs de risque doivent être pris en compte (environnement, concomitants et conséquents).

1) CHAMP D'APPLICATION (Fig. 1). Ce produit est un dispositif de protection individuelle (E.P.I.) contre les chutes d'hauteur ; il est conforme au Règlement (UE) 2016/425, EN 12841:2006-A/B - Systèmes d'accès par corde / Dispositif de réglage pour support de sécurité Type A) ou dispositif d'ancrage mobile pour support de travail (Type B); EN 353-2:2002 - Dispositif anti-chute mobile sur ligne incluant une ligne d'ancrage flexible; RFU 11.075 - Utilisation horizontale/ inclinée. **Attention !** Pour ce produit il faut respecter les indications de la norme EN 365 (Instructions générales / paragraphe 2.5). **Attention !** Pour ce produit un contrôle approfondi est obligatoire (Instructions générales / paragraphe 8).

1.1 - Destination d'usage. Le dispositif est réalisé pour les utilisations suivantes : prévention contre les chutes d'en hauteur (EN 12841-A/B) ; protection contre les chutes d'en hauteur (EN 12841-B) ; protection contre les chutes d'en hauteur (EN 353-2).

2) ORGANISMES NOTIFIÉS.

Consulter la légende dans les instructions générales (paragraphe 9 / tableau D) : M6; N1.

3) NOMENCLATURE (Fig. 2.2). A) Joue mobile. B) Joue fixe.. C) Goujon de sortie. D) Levier de réglage. E) Trou de liaison. F) Roulette à bloccage. G) Bloque de contraste. H) Came de bloccage.

3.1 - Matériaux principaux. Consulter la légende dans les instructions générales (paragraphe 2.4): 2 ; 3 ; 7

4) MARQUAGE. Chiffres/lettres sans légende : consulter la légende dans les instructions générales (paragraphe 5).

4.1 - Général (Fig. 2). Indications : 1 ; 4 ; 7 ; 8 ; 11 ; 12 ; 19 ; 30| Indication de la position de la roulette à blocage ; 31| Norme de référence, charge limite de travail, paramétrages possibles du dispositif et types ou modèles de cordes compatibles ; 32| Pictogramme qui indique que le dispositif peut être utilisé horizontalement et prescriptions liées à cette utilisation.

4.2 - Traçabilité (Fig. 2.1). Indications : T1 ; T3 ; T8 ; T9.

5) COMPATIBILITÉ.

5.1 - Compatibilité EN 353-2 / EN 12841-A. Le dispositif doit être connecté au point d'attache EN 361 (de préférence frontale) d'un harnais des façons suivantes : A) par le biais d'un connecteur EN 362 (utilisation conforme seulement à EN 353-2 - Fig. 1-9. 1); B) par le biais des composants Link 20 ou Link 40, dotés de deux connecteurs EN 362 (Fig. -9.2-9.4 Le dispositif, utilisé en conformité de EN 353-2 doit être utilisé seulement avec les cordes indiquées dans le tableau (Fig. 1). Le dispositif, utilisé en conformité à la EN 12841-A peut être utilisé seulement avec des cordes semi-statiques (8mm + chaussette) EN 1891-A Ø 10,5÷11 mm. Pour la certification on a utilisé les cordes suivantes : Patron Plus 11 et Patron 10.5 (Teufelberger).

5.2 - Compatibilité RFU 11.075. Le dispositif doit être connecté au point d'attache EN 361 (de préférence frontale) d'un harnais seulement par le biais des composants Link 20 ou Link 40 dotés de deux connecteurs EN 362 (Fig. 1-9.2). Le dispositif, doit être utilisé seulement avec les cordes indiquées dans le tableau (Fig. 1).

5.3 - Compatibilité EN 12841-B. Le dispositif doit être intégré avec un connecteur EN 362 compatible et peut être connecté au point d'attache EN 813 du harnais par le biais d'une cordelette EN 354 et un connecteur ultérieur EN 362 (Fig. 1-9.3). La longueur totale de la cordelette EN 354 et des connecteurs EN 362 ne doit pas dépasser les 150 cm. **Attention !** Ne pas connecter le dispositif à des points d'attache latéraux EN 358 d'un harnais. Le dispositif peut être utilisé seulement avec des cordes semi-statiques (8mm + chaussette) EN 1891-A Ø 10,5÷11 mm. Pour la certification on a utilisé les cordes suivantes : Patron Plus 11 et Patron 10.5 (Teufelberger).

5.4 - Avertissements généraux. 1) Ne pas utiliser le dispositif sur des câbles métalliques ou sur des cordes tressées. 2) Utiliser exclusivement avec des connecteurs ovales EN 362 d'une longueur de maximum 110 mm et, si possible, dotés de supports de positionnement anti-rotation (ex. Fix Pro). 3) Il est interdit d'utiliser des composants différents de ceux indiqués ou d'utiliser d'autres sangles ou cordelettes pour étendre le dispositif au harnais ou à l'ancrage. 4) A l'intérieur des illustrations les lettres W et S indiquent respectivement la corde de travail (W) et la corde de sécurité (S).

5.5 - Points d'ammarage. Pour l'installation de la corde : seul des points d'amarrage conformes à la norme EN 795 (résistance minimale 12 kN ou 18 kN pour amarrages non métalliques) et ne présentant pas de bords tranchants doivent être utilisés. Pour la connexion de la corde au point d'ancrage utiliser exclusivement les connecteurs EN 363. Ces connecteurs devront être placés dans l'extrémité dédié avec la boucle cousue de la corde (EN 353-2 / RFU 11.075) ou une boucle créée sur l'extrémité de la corde par le biais d'un nœud spécial, par exemple un nœud à huit (EN 12841-A/B).

6) CONTROLES.

En plus des contrôles indiqués en suite, il faut respecter ce qui est indiqué dans les instructions générales (paragraphe 3). Avant chaque utilisation vérifier que : le bloc de contraste et la came de bloccage ne présentent pas de coupures, de fissures, d'entailles ou de signes d'usure d'une profondeur supérieure à 1 mm ; le connecteur inséré dans le trou de connexion puisse tourner sans obstacles externes.

7) INSTRUCTION D'UTILISATION.

Easy Speed, utilisé conformément à la norme EN 353-2, est indiqué pour une utilisation verticale dans les systèmes d'arrêt de chute et a été aussi testé pour une utilisation horizontale/inclinée selon le RFU 11.075. Easy Speed, utilisé conformément à la norme EN 12841-A/B, est indiqué pour l'accès sur corde.

7.1 - Installation. Ouvrir la joue mobile du dispositif en la tournant et vérifier que la position de la roulette à blocage soit en position GO (Fig. 3.1). Positionner le dispositif sur la corde en respectant le sens correct d'utilisation (Fig. 3.2) et fermer la joue mobile (Fig. 3.3). Insérer dans le trou de connexion le connecteur supérieur du composant Link 20/40 ou un seul connecteur compatible (Fig. 3.4). **Danger de mort !** Le dispositif est unidirectionnel, ne pas l'utiliser dans le sens contraire (Fig. 8.1).

7.2 - Test de fonctionnement EN 353-2 / EN 12841-A. Vérifier que le dispositif soit libre de se déplacer dans les deux directions, en le bougeant à l'aide du connecteur (Fig. 4.1). Ensuite tirer rapidement vers le bas, pour vérifier que le dispositif se bloque immédiatement sur la corde (Fig. 4.2). **Attention !** Seulement après avoir réalisé correctement le test de fonctionnement, il sera possible d'utiliser le dispositif.

7.3 - Test de fonctionnement EN 12841-B. Positionner la roue de bloccage en position Rest (Fig. 6.1). Prendre la corde et la tenir sous le dispositif et vérifier que celui-ci soit libre de bouger vers le haut, en le déplaçant par le biais du connecteur (Fig. 6.2). Ensuite tirer vers le bas, pour vérifier que le dispositif se bloque en position (Fig. 6.3). **Attention !** Seulement après avoir réalisé correctement le test de fonctionnement, il sera possible d'utiliser le dispositif.

8) UTILISATION EN 353-2 / EN 12841-A.

Réaliser les opérations indiquées au paragraphe 7.1-7.2. Connecter le connecteur inférieur du composant Link 20/40 ou le seul connecteur à un point d'attache EN 361 du harnais. Le dispositif permet de monter et de descendre sur un support vertical en toute sécurité et sans intervention de l'utilisateur (Fig. 5.2). Si l'utilisateur tombe, le dispositif se verrouillera instantanément sur la corde (Fig. 5.3). **Attention !** Pendant l'utilisation le dispositif devrait toujours être maintenu le plus haut possible et, lorsqu'il est utilisé en combinaison avec des composants Link 20/40 il devrait toujours être placé plus haut par rapport à l'épaule de l'utilisateur. **Attention !** Pour une utilisation conforme à EN 353-2 et EN 12841-A la roue de bloccage doit être maintenue en position Go (Fig. 5.1). Cela dit, pendant une phase de travail dans une position fixe, il est conseillé de bloquer le dispositif le plus haut possible sur la ligne verticale, en positionnant la roue de bloccage sur la position Rest (Fig. 5.4-11.2-14.1). **Attention !** Avant tout déplacement successif le long de la ligne verticale, faire attention de déplacer la roue de bloccage en position Go afin de soulever la ligne même (en cas de montée) ou de surcharger le dispositif (en cas de descente).

8.1 - Avertissements EN 353-2. 1) Pour améliorer les performances du dispositif antichute, il faut que l'extrémité inférieure de la ligne d'ancrage flexible soit toujours fixée avec un poids (2÷5 kg - Fig. 10.1). 2) Lors de la progression sur la corde, il faut vérifier que la corde soit tendue (Fig. 12), qu'elle ne soit pas en frottement sur une arête ou entre en contact avec des substances agressives. 3) Sauf les configurations conformes aux RFU 11.075, il faut que l'utilisateur se trouve toujours au-dessous du point d'ancrage, avec un angle maximal de 30° par rapport à la verticale (Fig. 10.2). 4) Charge de travail limite : 140 kg.

8.2 - Avertissements EN 12841-A/B. 1) Les dispositifs de régulation de la corde ne sont pas après à être utilisés dans un système d'arrêt des chutes. 2) Quand une ligne d'ancrage réglable est chargée de tout le poids de l'utilisateur elle devient une ligne de travail et il est donc nécessaire de préparer une ligne de sécurité en plus. Faire toujours attention que le dispositif antichute ne se charge pas sur la ligne de sécurité. 3) Éviter toutes surcharges ou charge dynamiques sur le dispositif qui peuvent endommager la ligne d'ancrage. 4) La ligne d'ancrage doit être reliée à des points d'ancrage situés au-dessus de l'utilisateur et il est nécessaire d'éviter que la corde se détende entre l'ancrage et l'utilisateur (Fig. 15.1). 5) Il faut que l'utilisateur se trouve toujours au-dessous du point d'ancrage, avec un angle maximal de 30° par rapport à la verticale du poste du travail (Fig. 15.3). 6) Les caractéristiques de la ligne d'ancrage peuvent changer lors de l'utilisation, à cause de l'usure, de la saleté, de l'humidité ou des nombreuses utilisations sur la même côté de la ligne : il faut bien faire attention au fait que toutes ces conditions peuvent influencer le coulissement de la ligne à l'intérieur du dispositif. 7) Types différents de lignes d'ancrage peuvent changer les caractéristiques et le fonctionnement en sécurité du dispositif. 8) Charge limite de travail : 140 kg (EN 12841-A) ou 100 kg (EN 12841-B).

9) UTILISATION EN 12841-B.

Réaliser les opérations indiquées dans les paragraphes 7.1-7.3.

9.1 - Fonctionnement. Le dispositif, utilisé conformément à la EN 12841-B est destiné à la progression le long de la ligne de travail et doit toujours être utilisé avec un dispositif de régulation du câble de type A et à une ligne de sécurité. Le dispositif doit être déplacé sur la corde par le biais du connecteur (Fig. 7.1) et il se bloque sur la position où il a été placé (Fig. 7.2). **Attention !** Pour une utilisation conforme à EN 12841-B la roue de bloccage doit être maintenue en position Rest (Fig. 6.1).

9.2 - Avertissement EN 12841-B. 1) Lire attentivement les avertissements reportés au point 8.2 2) Le dispositif doit toujours être placé au-dessus du point d'attache du harnais et le facteur de chute ne doit jamais être dépassé. 3) Chute maximum consentie : 1 m.

10) UTILISATION RFU 11.075.

Le dispositif Easy Speed est conforme aux exigences des RFU PPE-R/11.075 Version 1 pour l'utilisation inclinée et horizontale sur arrête (r ≥ 0,5 mm - Fig. 13.1). Le dispositif peut donc être employé sur des structures horizontales ou inclinées dont les bords présentent des arrêtes avec un rayon supérieur à 0,5 mm (ex. poutres en bois, gardes-corps arrondis etc.). **Attention !** L'utilisation sur arête vive doit autant que possible être limitée, car elle présente des risques plus importants qu'une utilisation normale.

10.1 - Avertissements RFU 11.075. 1) Si l'analyse des risques montre que le bord de chute présente une arête particulièrement tranchante et/ou des bavures (ex. un parapet sans revêtement ou un bord tranchant en béton), il sera nécessaire, avant le début de la session de travail : d'adopter toutes les précautions nécessaires afin d'exclure la possibilité d'une chute sur le bord, de monter une protection sur le bord ou de contacter le fabricant pour d'éventuelles indications. 2) Le point d'ancrage de la ligne d'ancrage flexible ne doit pas se trouver en dessous du plan où se situe l'utilisateur (ex. plateforme, toit plat). 3) L'angle formé par le bord vertical de la structure et le plan de travail doit au moins être de 90° (Fig. 13.2). 4) Au-dessous de l'extrémité, un espace libre minimale d'au moins 5 mt est nécessaire (Fig. 13.2). 5) La ligne d'ancrage flexible doit toujours être utilisée de façon à ne permettre aucun relâchement de la corde. La longueur peut être réglée seulement si l'utilisateur n'est pas en train de se déplacer en direction du bord de la chute. 6) Afin de limiter la possibilité d'un effet de pendule, la zone de travail et les mouvements latéraux par rapport à l'axe perpendiculaire à l'arête passant par le point d'ancrage de la ligne d'ancrage flexible, des deux côtés, devraient être limités, dans tous les cas, à un maximum de 1,5 m (Fig. 13.3). Dans les autres cas, il ne faut pas utiliser des points d'ancrage individuels, mais plutôt un dispositif d'ancrage de Type C ou D conforme à la norme EN 795:2012. 7) Si la ligne d'ancrage flexible est utilisée en combinaison avec un dispositif d'ancrage de Type C conforme à la norme EN 795:2012 c'est à dire une ligne de vie horizontale flexible, la déflexion du dispositif d'ancrage doit elle aussi être prise en considération lors de la détermination du tirant d'air en dessous de l'utilisateur. Faire attention aux détails dans les instructions d'utilisation du dispositif d'ancrage. 8) Considérer la trajectoire d'une chute éventuelle afin d'éviter tout choc dangereux contre des obstacles en tout genre. 9) Pendant la récupération d'une personne à la suite d'une chute sur arrête, prendre en considération le risque de lésions parce que la personne tombe pourrait heurter contre parties du bâtiment ou de la construction. 10) Des mesures de secours spéciales doivent être établies et faire l'objet d'exercices particuliers pour les cas de chutes sur arête. 11) Avant le bord ou un éventuel obstacle il est conseillé de réaliser un nœud sur la corde afin d'éviter des collisions contre l'obstacle ou de tomber au-dela du bord. 12) Charge de travail limite : 120 kg.

11) TIRANT D'AIR (Fig. 17). Le tirant d'air est l'espace libre minimal en dessous de l'utilisateur qui doit être respecté afin qu'en cas de chute due à une rupture ou à un mauvais fonctionnement de la corde de travail ou de l'un de ses composants, l'utilisateur n'entre pas en collision avec le sol ou tout autre obstacle sur la trajectoire de sa chute. Le tirant d'air (F) est représenté par la distance d'arrêt (H) à laquelle on ajoute une distance de 1 m (B). A ceux-ci il faut ajouter l'allongement du harnais et de la ligne d'ancrage (E); l'allongement de la linge d'ancrage est dû à l'élasticité de la corde qui peut varier selon les condition d'utilisation (par exemple la distance entre l'opérateur et le point d'ancrage). Dans le tableau, sont reportées les valeurs pour des facteurs de chute 1 et 2, dans différentes configurations, pour des poids de 140 kg. La distance entre le point d'attache du harnais et les pieds de l'utilisateur est, par convention, de 1,5 m (C). **Attention !** Avant et pendant chaque utilisation, tenir compte de la valeur du tirant d'air (F) employé.

Attention ! Les valeurs reportées dans le tableau sont basées sur des estimations théoriques et des tests de chute avec masse rigide. **Attention !** Dans le cas où l'utilisateur se trouverait en dessous de la hauteur indiquée par le tirant d'air, il pourrait ne pas être protégé des chutes : il est donc conseillé d'adopter des mesures de sécurité supplémentaires pendant la remontée ou la descente.

12) SYMBOLS. Consulter la légende dans les instructions générales (paragraphe 16): F1 ; F2 ; F9

13) PIÈCES DE RECHANGE/ACCESSOIRES.

Ce produit est compatible uniquement avec les pièces de rechange et les accessoires spécifiques listés ci-dessous : Link 20* (Ref. No. 7W924020); Link 40* (Ref. No. 7W924040). **Attention !** Les accessoires/pièces de rechange marqués d'un astérisque (*) ne constituent pas en eux-mêmes un EPI. **Attention !** Avant d'installer un accessoire/une pièce de rechange, lisez et comprenez les instructions d'utilisation du dispositif sur lequel il sera installé. **Attention !** Avant utilisation, vérifiez que l'accessoire/la pièce de rechange est correctement installé.

14) UTILISATION HORS NORME/ RÈGLEMENT

L'utilisation décrite ci-dessous ne fait pas l'objet des règlements EN 12841:2006-A/B et EN 353-2:2002 ni du règlement (UE) 2016/425 et est réservée exclusivement à des utilisateurs expérimentés.

14.1 - Utilisation avec cow's tail (Fig. 18). Le dispositif peut être utilisé comme second back up (par exemple pour les manœuvres de transfert corde à corde, passage d'un fractionnement etc.), en le connectant au harnais par le biais d'un cow's tail en corde dynamique Ø 11 mm installé au point d'attache EN 813 du harnais et terminant avec un connecteur EN 362. **Attention !** La longueur totale consentie du cow's tail est de 90 cm y compris le connecteur. **Attention !** Pendant l'utilisation ne pas dépasser le facteur de chute 1, charge de travail maximum 100 kg. **Attention !** Pendant l'utilisation la roue de bloccage doit être maintenue en position Rest.

EASY SP-Bed

DE Mitlaufendes Auffanggerät für Seile, Bänder
ES Anticaídas deslizante para cuerda.
PT Dispositivo antiquedra móvel para corda.
SE Mobil uppfångningsanordning för rep.
FI Liikkuva putoamisen pysäytyksen laite köydelle.
NO Mobil fallstopper for tau.
DK Mobil fald afleder til reb.
NL Mobiele valstopper voor kabel.
PL Mobilny system za zauważyć padca za vrv.
SK Mobilné zachytávací zariadenie pre lano.
RO Opritor de cădere mobil pentru coarda.
CZ Mobilní pojistka pádu pro lano.

MADE IN ITALY

EN 12841:2006-A/B
EN 353-2:2002

0333

Regulation (EU) 2016/425
Personal Protective Equipment against falls from a height.

climbing technology

by Aludesign S.p.A. via Torchio 22
I 24034 Cisano B.sco BG ITALY
Central tel.: +39 035 73 23 59
Central fax: +39 035 78 23 39
www.climbingtechnology.com

I S T 2 2 - 2F714 C151 , rev. 2 06-20

DEUTSCH

Die Gebrauchsanweisungen für dieses Gerät beziehen sich auf allgemeinen Anwendungen, spezifischen Anwendungen und Zubehör. Lesen Sie sorgfältig die Gebrauchsanweisung für die damit kompatiblen Einsatzteile (Link 20/40). Alle Anweisungen müssen von der Gebrauchs- und Wartungsanleitung **Achtung!** Dieses Blatt besteht nur aus der spezifischen Anwendung zum Gerät Easy Speed.

SPEZIFISCHE ANWEISUNGEN EASY SPEED

Dieses Blatt ergänzt die allgemeinen Informationen für einen korrekten Gebrauchsgebrauch der folgenden Produkte: Easy Speed. Jegliche Art von Höhenarbeit setzt die Verwendung von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) zum Schutz vor Abstürzen voraus. Vor Gebrauch zum Arbeitsbereich müssen sämtliche Risikoaktionen (Umgebungsrisiken, Risiken, Stürzen und Fallgeschwindigkeit) bewertet werden.

1) ANWENDUNGSBEREICH (Abb. 1). Dieses Produkt ist eine Persönliche Schutzausrüstung gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 und entspricht den Normen EN 12841: 2016/425 EN 12841:2006-A/B - Systeme für seilunterstützte Arbeiten / Seilzugangssystem - Verstellungen von Sicherungsseilen (Typ A) oder Auffanggeräte am Sicherheitsseil (Typ B). EN 353-2:2002 - Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Führungsseil Einrichtung. RFU 11.075 - Horizontale/geneigte Nutzung. **Achtung!** Für dieses Produkt muss die Erklärung der Normen EN 365 beachtet werden. Die Verwendung in Punkt B2 beibehalten. / Abschr 2 5). **Achtung!** Für dieses Produkt ist eine gründliche regelmäßige Kontrolle erforderlich (Punkt 11 siehe Gebrauchsanweisung / Abschr 8).

1.1 - Anwendungsbestimmung. Das Gerät ist für folgende Zwecke bestimmt: Nutzung/Verwendung: Ausschließlich (Abb. 2 B): Schutz gegen begrenzte Abstürze (EN 12841-A); Schutz gegen Abstürze (EN 353-2).

2) BENANNTE STELLEN

Die Eingriffe in die Gerätekomponenten Gebrauchsanweisung lesen (Absatz 9 / Tabelle D): Mö; N1.

3) NOMENKLATUR (Abb. 2, 2). Mobiles Seilsteinkl. B) Fixes Seilsteinkl. C) Ausgangsstellung; D) Regulierungshebel; E) Verbindungsöffnung; F) Festseilkloß; G) Kontrollsperre; H) Verriegelungssocken.

3.1 - Hauptmaterialien. Die Legende in der allgemeinen Gebrauchsanweisung lesen (Absatz 2.4); 2; 3; 7.

4) MARKIERUNG. Zahlen / Buchstaben ohne Bildhinweis: die Legende in der allgemeinen Gebrauchsanweisung lesen (Absatz 5)

4.1 - Allgemeines Etikett (Abb. 2); Angaben: 1; 4; 7; 8; 11; 12; 19; 30) Anzeige der Position des Festseilstücks; 31) Referenzstandard, Arbeitsdatagerät, mögliche Kontrollgeräten des Seiles; 32) Seilkompatibilität; 33) Seilkompatibilität; 34) Seilkompatibilitätsgramm zeigt, das das Gerät für den horizontalen Gebrauch geeignet ist, und stellt Höchstbelastungen in Abhängigkeit von Seilgewicht dar.

4.2 - Rückverfolgbarkeit (Abb. 2.1). Angaben: T1; T3; T8; T9.

5) KOMPATIBILITÄT

5.1 - Kompatibilität EN 353-2 / EN 12841-A. Das Gerät muss auf folgende Weise am Befestigungspunkt EN 361 (vorzugsweise frontal) eines Gurts befestigt werden: Arbeitsbereich Verbindungsmittel (Abb. 3); Verbindungsmittel (Abb. 3); Abb. 3 (Abb. 1); die Komponenten Link 20 oder Link 40, die in zwei EN 362-Verbindungselementen integriert sind (Abb. 1/ 9-2/ 9-4). Das Gerät, das gemäß EN 353-2 verwendet wird, darf nur mit einem der folgenden Seilen verwendet werden: Seil Kernmantel (Abb. 1). Das Gerät, das gemäß EN 12841-A verwendet wird, kann nur mit halbstatischen Seilen (Kern + Mantel) EN 892 in Abmessungen 10,5 – 11 mm verwendet werden. Für die Zertifizierung wurden folgende Seile verwendet: Petzon Plus 11 und Petzon 10,5 (Teufelberger).

5.2 - RFU-Kompatibilität. Das Gerät muss auf folgende Weise am Befestigungspunkt EN 361 eines Gurts (vorzugsweise frontal) nur mit den Komponenten Link 20 oder Link 40, die in zwei EN 362-Verbindungselementen integriert sind, befestigt werden (Abb. 1/ 9-2/ 9-4). Das Gerät darf nur mit den in der Tabelle angegebenen Seilen verwendet werden (Abb. 1).

5.3 - Kompatibilität EN 12841-B. Das Gerät muss mit einem kompatiblen EN 360-Rückziehgerät verbunden werden. Die Kompatibilitätsprüfung wurde mit Seilen und mit einem Rückziehgerät EN 360 sowie einem weiteren EN 12841-B Gerät durchgeführt. Die Seilen müssen den Seilen entsprechen, die in der Tabelle angegeben sind (Abb. 1). Das Gerät muss der EN 362-Verbindungselemente darf nicht länger als 150 cm sein. **Achtung!** Das Gerät darf aus dem Rückziehgerätes herausgenommen werden. Das Gerät darf nicht mit einem Absturzstoß einer Beschädigung oder Fehlfunktion am Arbeitseil oder an einem der Systemkomponenten zu einer Beeinträchtigung führen. Die Verwendung von Seilen mit Ummantelung oder Beschichtungen oder mit Bremswag dargestellt (F) plus einem weiteren Abstand von 1 m (B). Hinzu kommt die Ausbildung des Durchgangs und der Seilführung. Die Verwendung von Seilen mit Ummantelung oder mit Bremswag dargestellt (F) plus rückzuführen, die je nach Anwendungsbedingungen variieren kann. (B. Abstand zwischen Ausgangspunkt und Seilführung). Die Seile müssen den Seilen entsprechen, die in der Tabelle angegeben sind (Abb. 1). Das Gerät darf nicht angeführt werden, um damit Gegenstände zu transportieren. Das Gerät darf nicht verwendet werden, um Personen oder Lasten abzulassen die Bochstaben W bis S für das Arbeitseil (V) und das Sicherheitsseil (S).

5.5 - Anschlagpunkte. Es dürfen ausschließlich Anschlagpunkte verwendet werden, die mindestens 15 kN Festigkeit aufweisen. Die Anschlagpunkte müssen 14 kN oder 18 kN für nicht metallische Verankerungen) und keine scharfen Kanten aufweisen. Für die Befestigung des Gerätes an einem Anschlagpunkt muss ein Verbindungsmittel verwendet werden. Die Verbindungselemente müssen am entsprechenden Ende mit der Seilöse (EN 353-2 / EN 12841-A) oder mit einem gleichgroßen Karabiner ausgerüstet sein. Die Verbindungsteile Seilöse eingeführt werden, zum Beispiel mit einem Achterknoten (EN 12841-A).

6) ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Zusätzlich zu den folgenden Kontrollmaßnahmen, muss beachtet werden, was in der allgemeinen Gebrauchsanweisung steht (Absatz 3). Vor jeder Benutzung muss überprüft werden, dass die Verbindungsmittel und Verbindungselemente keine Einkerbungen, Sprünge, Einkerbungen oder Abnutzungserscheinungen mit einer Tiefe von mehr als 1 Millimeter aufweisen. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn Beschädigungen von Gehäusen, Verbindungen oder Gelenken vorhanden sind.

7) GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Easy Speed, das gemäß EN 353-2 verwendet wird, eignet sich für den vertikalen Einsatz in Absturzsicherungssystemen und wird gemäß RFU 11.075 für horizontale Nutzung gemäß Easy Speed und gemäß EN 12841-A/B für seilunterstützes Arbeiten geprüft.

7.1 - Installation. Durch Drehen des mobile Seilsteinkl. Das Gerät muss an dem Seil oder an dem Festseilstück (Abb. 3 / Abb. 3). Das Gerät am Seil positionieren, dabei die korrekte Anwendungsrichtung berücksichtigen (Abb. 3/ 2), dann muss die Seilsteinkl. Verbindungsöffnung (E) vollständig geschlossen und unten stehen, sicherzustellen, dass das Gerät sperrt (Abb. 6/ 3). **Achtung!** Erst nach korrekter Durchführung der Installation, die Bedienung des Gerätes begonnen werden.

8) VERWENDUNG EN 353-2 / EN 12841-A. Überprüfen, ob das Gerät frei in beide Richtungen gleitet, indem man am Verbindungselement zieht (Abb. 4 1). Rückzug nach unten zieht, um sicherzustellen, dass das Gerät sofort am Seil sperrt (Abb. 4/ 2). **Achtung!** Legen Sie das Gerät nicht auf Oberflächen ab, die Schmutz oder Fremdkörper aufweisen, die Gerätes begonnen werden.

8.1 - Funktionsweise EN 353-2 / EN 12841-A. Das Sperrmal in die Rest-Position rücken (Abb. 6 1). Ans Seilstück unter dem Gerät greifen, und prüfen, ob es frei nach oben gleiten kann, dann muss man die Verbindungsöffnung (E) nach unten ziehen, um das Gerät zu verschließen, dass das Gerät sperrt (Abb. 6-3). **Achtung!** Erst nach korrekter Durchführung der Installation, die Bedienung des Gerätes begonnen werden.

8) VERWENDUNG EN 353-2 / EN 12841-A. Überprüfen, ob das Gerät frei in beide Richtungen gleitet, indem man am Verbindungselement zieht (Abb. 4 1). Rückzug nach unten zieht, um sicherzustellen, dass das Gerät sofort am Seil sperrt (Abb. 4/ 2). **Achtung!** Legen Sie das Gerät nicht auf Oberflächen ab, die Schmutz oder Fremdkörper aufweisen, die Gerätes begonnen werden.

8.1 - Funktionsweise EN 353-2 / EN 12841-A. Das Sperrmal in die Rest-Position rücken (Abb. 6 1). Ans Seilstück unter dem Gerät greifen, und prüfen, ob es frei nach oben gleiten kann, dann muss man die Verbindungsöffnung (E) nach unten ziehen, um das Gerät zu verschließen, dass das Gerät sperrt (Abb. 6-3). **Achtung!** Erst nach korrekter Durchführung der Installation, die Bedienung des Gerätes begonnen werden.

9) VERWENDUNG EN 353-2 / EN 12841-A. Überprüfen, ob das Gerät frei in beide Richtungen gleitet, indem man am Verbindungselement zieht (Abb. 4 1). Rückzug nach unten zieht, um sicherzustellen, dass das Gerät sofort am Seil sperrt (Abb. 4/ 2). **Achtung!** Legen Sie das Gerät nicht auf Oberflächen ab, die Schmutz oder Fremdkörper aufweisen, die Gerätes begonnen werden.

9.1 - Warnhinweise EN 353-2. 1) Um die Leistung des Auffanggeräts zu verbessern, muss man einen Abstand von 1 Meter zwischen dem Auffangpunkt des Gerätes (Gewicht 2 kN Abb. 10.1)gewährt werden. 2) Während der Fortbewegung am Seil muss gespürt werden, dass das Seil gespannt ist (Abb. 12), nicht von Kanten auflegt und nicht mit Gegenständen in Berührung kommt. 3) Das Gerät muss mit einem Verbindungselement der Richtlinien RFU 11.075 entsprechen, muss sich der Benutzer immer unterhalb des Anschlagpunkts befinden. Es darf nicht mehr als 1 Meter vor dem Anschlagpunkt (Abb. 10.2). 4) Maximale Abstände (Abb. 10.3).

9.2 - Hinweise EN 12841-A. 1) Die Seilsteinkl. Verbindungen sind nicht für die Verwendung in einem Auffang-Sicherheitssystem geeignet. 2) Wenn ein einstellbares Anschlagseil mit dem gesamten Sicherheitsseil verwendet wird, muss das Sicherheitsseil und es muss zusätzlich ein Sicherheitseil eingerichtet werden. Es muss immer darauf geachtet werden, dass die Auffangvorrichtung nicht das Sicherheitseil belastet. 3) Jegliche Arbeitsmittel müssen unabhängig von Sicherheitsausrüstung verwendet, das keine als Seilsystem beschädigen. 4) Das Seilsystem muss an Anschlagpunkten befestigt werden, die so beschaffen sind, dass sie das Seilsystem in der Arbeitsposition halten, dass es zwischen Anschlagsicherung und Benutzer Schlüsselpunkt bildet (Abb. 15.1). 5) Muss sicherstellen, dass der Benutzer unterhalb des Anschlagpunkts bleibt, um das Risiko eines Wirkens Winkel 30° zur Verticalen bedingen (Abb. 15.3). 6) Die Eigenschaften des Seilsystems müssen sicherstellen, dass während der Benutzung der Abstand zum Boden ausreichend sowie durch häufige Benutzung desselben Seilabschnitts verändern; es muss berücksichtigt werden, dass diese Zustände die Gleitfähigkeit des Seils beeinflussen können. 7) Wenn Seile aus Kunststoff, Fasern oder Textilien verwendet werden, muss die Funktionsfähigkeit des Geräts berücksichtigt werden. 8) Arbeitsstrategie: 140 kg (EN 12841-A) 100 kg (EN 12841-B).

9) ANWENDUNG EN 12841-B.

9.1 - Hinweise EN 12841-B. Die folgenden Vorgänge ausführen.

9.1 - Betrieb. Das gemäß EN 12841-B verwendete Gerät dient der Fortbewegung entlang des Arbeitsseils und muss mit einem Rückziehgerät EN 360 verbunden werden. Die Typs A und einem Seilsteinkl. benutzt werden. Die Verbindungsmittel müssen den Verordnungen EN 361 und RFU 11.075 entsprechen, muss sich der Benutzer immer unterhalb des Anschlagpunkts befinden. Es darf nicht mehr als 1 Meter vor dem Anschlagpunkt (Abb. 10.2). 4) Maximale Abstände (Abb. 10.3).

9.2 - Hinweise EN 12841-A. 1) Die Seilsteinkl. Verbindungen sind nicht für die Verwendung in einem Auffang-Sicherheitssystem geeignet. 2) Wenn ein einstellbares Anschlagseil mit dem gesamten Sicherheitsseil verwendet wird, muss das Sicherheitsseil und es muss zusätzlich ein Sicherheitseil eingerichtet werden. Es muss immer darauf geachtet werden, dass die Auffangvorrichtung nicht das Sicherheitseil belastet. 3) Jegliche Arbeitsmittel müssen unabhängig von Sicherheitsausrüstung verwendet, das keine als Seilsystem beschädigen. 4) Das Seilsystem muss an Anschlagpunkten befestigt werden, die so beschaffen sind, dass sie das Seilsystem in der Arbeitsposition halten, dass es zwischen Anschlagsicherung und Benutzer Schlüsselpunkt bildet (Abb. 15.1). 5) Muss sicherstellen, dass der Benutzer unterhalb des Anschlagpunkts bleibt, um das Risiko eines Wirkens Winkel 30° zur Verticalen bedingen (Abb. 15.3). 6) Die Eigenschaften des Seilsystems müssen sicherstellen, dass während der Benutzung der Abstand zum Boden ausreichend sowie durch häufige Benutzung desselben Seilabschnitts verändern; es muss berücksichtigt werden, dass diese Zustände die Gleitfähigkeit des Seils beeinflussen können. 7) Wenn Seile aus Kunststoff, Fasern oder Textilien verwendet werden, muss die Funktionsfähigkeit des Geräts berücksichtigt werden. 8) Arbeitsstrategie: 140 kg (EN 12841-A) 100 kg (EN 12841-B).

9) ANWENDUNG EN 12841-B.

9.1 - Hinweise EN 12841-B. Die folgenden Vorgänge ausführen.

9.1 - Betrieb. Das gemäß EN 12841-B verwendete Gerät dient der Fortbewegung entlang des Arbeitsseils und muss mit einem Rückziehgerät EN 360 verbunden werden. Die Typs A und einem Seilsteinkl. benutzt werden. Die Verbindungsmittel müssen den Verordnungen EN 361 und RFU 11.075 entsprechen, muss sich der Benutzer immer unterhalb des Anschlagpunkts befinden. Es darf nicht mehr als 1 Meter vor dem Anschlagpunkt (Abb. 10.2). 4) Maximale Abstände (Abb. 10.3).

9.2 - Hinweise EN 12841-A. 1) Die Seilsteinkl. Verbindungen sind nicht für die Verwendung in einem Auffang-Sicherheitssystem geeignet. 2) Wenn ein einstellbares Anschlagseil mit dem gesamten Sicherheitsseil verwendet wird, muss das Sicherheitsseil und es muss zusätzlich ein Sicherheitseil eingerichtet werden. Es muss immer darauf geachtet werden, dass die Auffangvorrichtung nicht das Sicherheitseil belastet. 3) Jegliche Arbeitsmittel müssen unabhängig von Sicherheitsausrüstung verwendet, das keine als Seilsystem beschädigen. 4) Das Seilsystem muss an Anschlagpunkten befestigt werden, die so beschaffen sind, dass sie das Seilsystem in der Arbeitsposition halten, dass es zwischen Anschlagsicherung und Benutzer Schlüsselpunkt bildet (Abb. 15.1). 5) Muss sicherstellen, dass der Benutzer unterhalb des Anschlagpunkts bleibt, um das Risiko eines Wirkens Winkel 30° zur Verticalen bedingen (Abb. 15.3). 6) Die Eigenschaften des Seilsystems müssen sicherstellen, dass während der Benutzung der Abstand zum Boden ausreichend sowie durch häufige Benutzung desselben Seilabschnitts verändern; es muss berücksichtigt werden, dass diese Zustände die Gleitfähigkeit des Seils beeinflussen können. 7) Wenn Seile aus Kunststoff, Fasern oder Textilien verwendet werden, muss die Funktionsfähigkeit des Geräts berücksichtigt werden. 8) Arbeitsstrategie: 140 kg (EN 12841-A) 100 kg (EN 12841-B).

PORTUGUÊS

As instruções de utilização deste equipamento consistem em várias conjuntas de instruções: instruções de utilização específicas para o equipamento, instruções específicas para as peças acessórias para as componentes compatíveis com este dispositivo (Link 20/40). Os conjuntos de instruções devem ser lidos no intejro e com atenção antes de utilizar o equipamento. **Atenção!** Esta folha contém apenas as instruções específicas para o utilizador do modelo Easy Speed.

INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DO MODELO EASY SPEED.

Esta nota contém as informações necessárias para uma utilização correta do(s) seguinte(s) produto(s): Easy Speed. Qualquer tipo de trabalho em altura requer a utilização de um equipamento de proteção individual (E.P.I.) como protecção contra o risco de queda. Antes de iniciar qualquer trabalho, todos os fatores de risco devem ser avaliados (ambientes, concentrações, correspondentes).

1) CAMPO DE APLICAÇÃO (Fig. 1). Este produto é um equipamento de protecção individual (E.P.I.) em conformidade com o regulamento do Parlamento e do Conselho (UE) 2016/425 EN 12841:2006-A/B - Sistemas de acesso por corda/dispositivo de regulação do cabo de sustentação - Tipo A e dispositivo de fixação de cabo - Tipo B. Dispositivo pessoal de tipo guiado, incluindo um cabo de fixação flexível. RFU 11.075 - Horizontal/inclinado. **Atenção!** Para este produto, é obrigatório respeitar as instruções do norma EN 365 sobre os requisitos frontais/gerais/específicos. Manter a utilização do ponto B2 / Abschr 2 5). **Atenção!** Para este produto, é obrigatória uma inspecção periódica completa (ponto 11 ver instruções / Abschr 8).

1.1 - Uso previsto. O dispositivo foi não pessoais para os seguintes usos: prevenção de quedas (Fig. 2 B): EN 12841:A/B, protecção contra quedas desde uma altura limitada (EN 12841-A); protecção contra cabos desde altura (EN 353-2).

2) ORGANISMOS NOTIFICADOS.

Qualquer intervenção nos componentes do dispositivo generales (section 9 / tabla D): Mö; N1.

3) NOMENCLATURA (Fig. 2,2). A) Placa móvel, B) Placa fixa, C) Perno de solda, D) Pulsador de regulação, E) Ranhura de ligação, F) Cabo de segurança, G) Trava de segurança, H) Trava; H) Leva móvel de bloqueio.

3.1 - Materiais principais. Consultem a legenda nas instruções generales (secção 2 4); 2; 3; 7.

4) MARCAS (Fotografia/letras sem legenda: consultem a legenda nas instruções generales (portada 5).

4.1 - General (Fig. 2); Indicações: 1; 4; 7; 8; 11; 12; 19; 30) Indicador da posição do cabo de segurança; 31) Ref. Standard, dispositivo de recuperação, possíveis indicações possíveis del dispositivo y tipos o modelos de cuerdas compatibles; 32) Imagen que muestra la compatibilidad del dispositivo con cuerdas estándar horizontalmente y requisitos relacionados a tal uso.

4.2 - Rastreabilidade (Fig. 2,1). Indicações: T1; T3; T8; T9.

5) COMPATIBILIDAD.

5.1 - Compatibilidade EN 353-2 / EN 12841-A. El dispositivo deve conectarse al punto de anclaje EN 361 (preferiblemente vertical) de un arnés de la siguiente manera: A) utilizando un conector EN 362 (ver conforme a la EN 353-2 - Fig. 1-9/ 1), B) a través de un conector EN 362 (ver conforme a la EN 12841-A - Fig. 1-9/ 2) y C) a través de un EN 362 (Fig. 9/ 4). El dispositivo, utilizado conforme a la EN 353-2, debe utilizarse solamente con los cuerdas indicadas (Fig. 1). El dispositivo, utilizado conforme a la EN 12841-A, puede ser utilizado solamente con cuerdas semiestáticas (camisa y alma) EN 1891-A (Kern + Mantel) 10,5 – 11 mm. Para la certificación se utilizaron las cuerdas siguientes: Petzon Plus 11 (Teufelberger).

5.2 - Compatibilidad RFU 11.075. El dispositivo debe conectarse al punto de enganche EN 361 (preferiblemente frontal) de un arnés de la siguiente manera: A) utilizando un conector EN 362 (ver conforme a la EN 353-2 - Fig. 1-9/ 1), B) a través de un conector EN 362 (ver conforme a la EN 12841-A - Fig. 1-9/ 2) y C) a través de un EN 362 (Fig. 9/ 4). El dispositivo, utilizado conforme a la EN 353-2, debe utilizarse solamente con los cuerdas indicadas (Fig. 1). El dispositivo, utilizado conforme a la EN 12841-A, puede ser utilizado solamente con cuerdas semiestáticas (camisa y alma) EN 1891-A (Kern + Mantel) 10,5 – 11 mm. Para la certificación se utilizaron las cuerdas siguientes: Petzon Plus 11 (Teufelberger).

5.3 - Compatibilidad EN 12841-B. El dispositivo debe conectarse a un enrollador EN 360 (con cuerda de retorno). La compatibilidad se ha comprobado con cuerdas y con un enrollador EN 360 y con otro dispositivo EN 12841-B. Las cuerdas deben ser las indicadas en la tabla (Fig. 1). La longitud total del cinturón EN 354 y de los conectores EN 362 (Fig. 1-9/ 3) no debe superar los 150 cm. **Atenção!** No debe retirar el dispositivo o los puntos de enganche laterales EN 358 de un arnés. El dispositivo puede utilizarse solamente con cuerdas semiestáticas (alma + camisa) EN 1891-A (Kern + Mantel) 10,5 – 11 mm. Para la certificación se utilizaron las cuerdas siguientes: Petzon Plus 11 y Petzon 10,5 (Teufelberger).

5.4 - Compatibilidad con otros dispositivos. Este dispositivo puede ser utilizado con cuerdas tensadas. 2) Utilizar exclusivamente conectores ovalados EN 362, de longitud máxima 110 mm (Fig. 3). Para la unión de dos cuerdas, utilizar un nudo de Pescador (Fig. 3). Quedo prohibido utilizar componentes diferentes a los indicados o cintas/cordones que no presenten criterios cortados. Para enganchar la cuerda al punto de anclaje se deben utilizar conectores EN 362 (Fig. 3/ 1). Los conectores EN 362 deben estar en ángulo recto respecto a la cuerda, sin que el cuerpo presente en el exterior de la cuerda (EN 353-2 / RFU 11.075) o en su interior (EN 12841-A), siempre en el exterior de la cuerda, como por ejemplo en nudo a ocho (EN 12841-A/B).

6) CONTROLES.

Además de las inspecciones siguientes, respetar todo lo indicado en las instrucciones generales (paragrafo 3). Antes de cada utilización comprobar que: el bloque de contacto y la leva de bloqueo, el perno de bloqueo, el pulsador de regulación, el cierre de fundido/ de más de 1 mm; el conector enganchado en el orificio correcto y bloqueado.

7) INSTRUCCIONES PARA EL USO.

Easy Speed, utilizado según la norma EN 353-2, está indicado para usos verticales en sistemas de frenado en caída en caso de caída y también puede utilizarse para desplazarse, tras seguir la RFU 11.075. Easy Speed, utilizado según la norma EN 12841-A/B, está indicado en trabajos con cuerda.

7.1 - Instalación. Girar la placa móvil del dispositivo para abrirla y controlar que la ranura de bloqueo esté abierta (Fig. 3 / 1). Posicionar el dispositivo sobre la cuerda o sobre el tirador de uso adecuado (Fig. 3-2) y cerrar la placa móvil (Fig. 3). Insertar el orificio de conexión en la cuerda y comprobar que esté cerrado y que la cuerda esté compatible (Fig. 3-4). **¡Peligro de muerte!** El dispositivo es unidireccional: no debe utilizarse en el sentido contrario a la indicada (Fig. 3-1).

7.2 - Test funcional EN 353-2 / EN 12841-A. enfiscar que el dispositivo pueda deslizarse libremente en las dos direcciones arrastrándolo con el conector (Fig. 4-1). Tirar de forma brusca hacia abajo para comprobar que el dispositivo se bloquee en sentido descendente, sobre la cuerda (Fig. 4-2). **Atención!** Solo después de haber realizado la operación de control, se puede comenzar a utilizar el dispositivo.

7.3 - Test funcional EN 12841-B. Colocar la rueda de bloqueo en la posición de uso del Systemkomponenten y asegurarse de que el dispositivo se bloquee en sentido descendente, sobre la cuerda (Fig. 4-2). **Atención!** Solo después de haber realizado la operación de control, se puede comenzar a utilizar el dispositivo.

7.4 - Instrucciones para el uso EN 353-2 / EN 12841-A. Colocar la cuerda de forma que no pueda deslizarse libremente en las dos direcciones arrastrándolo con el conector (Fig. 4-1). Tirar de forma brusca hacia abajo para comprobar que el dispositivo se bloquee en sentido descendente, sobre la cuerda (Fig. 4-2). **Atención!** Solo después de haber realizado la operación de control, se puede comenzar a utilizar el dispositivo.

7.5 - Instrucciones para el uso EN 12841-B. Colocar la rueda de bloqueo en la posición de uso del Systemkomponenten y asegurarse de que el dispositivo se bloquee en sentido descendente, sobre la cuerda (Fig. 4-2). **Atención!** Solo después de haber realizado la operación de control, se puede comenzar a utilizar el dispositivo.

7.6 - Instrucciones para el uso RFU 11.075. Colocar la rueda de bloqueo en la posición de uso del Systemkomponenten y asegurarse de que el dispositivo se bloquee en sentido descendente, sobre la cuerda (Fig. 4-2). **Atención!** Solo después de haber realizado la operación de control, se puede comenzar a utilizar el dispositivo.

8) USOS EN 12841-B.

Llevar a cabo las operaciones indicadas en las páginas 7-1 / 7-2.

9.1 - Funcionamiento. El dispositivo, utilizado de acuerdo con la EN 12841-B, está destinado a la progresión por una línea de trabajo y debe utilizarse combinado con un dispositivo de regulación de cuerda EN 360 y con un arnés conforme a la EN 361. Debe desliizarse por la cuerda utilizada el conector (Fig. 7-1) y se deja bloqueado en la posición en la que se encuentra. **¡Peligro!** El dispositivo es unidireccional: no debe utilizarse en el sentido contrario a la indicada (Fig. 7-1).

9.2 - Advertencias EN 12841-B. 1) Los dispositivos de regulación del cable no son adecuados para ser utilizados en un sistema de parada de caída. 2) Cuando una línea de trabajo está sometida a tensión, el dispositivo de regulación de cuerda puede bloquear la línea de trabajo y, por lo tanto, es necesario preparar una línea de seguridad adicional. Prestar especia atención a que el dispositivo de regulación de cuerda no se bloquee por error. 3) Evitar cualquier sobrecarga o carga dinámica sobre el dispositivo de regulación porque podría dañar la línea de trabajo. 4) Si línea de cuerda está sometida a tensión, no se deben puntos de anclaje puestos por encima del usuario y es necesario que la cuerda entre al anclaje y el usuario no quede flojo en ningún punto (Fig. 15.1). 5) El usuario debería atuvere, siempre, por encima del punto de anclaje, para evitar que el cable de fijación se separa a la vertical. 6) Las características de la línea de amarre pueden variar durante el utilización, debido a la fricción y a la deformación del material. Es necesario tener en mira parte de la línea: prestar atención porque esta condición puede influir sobre la estabilidad de dispositivo y sobre la altura del suelo. 7) Si utilizan cuerdas textiles o de línea de anclaje pueden influir en las características y el funcionamiento seguro del dispositivo. 8) Estrategia de trabajo: 140 kg (EN 12841-A) o 100 kg (EN 12841-B).

9) USOS EN 12841-B.

Llevar a cabo las operaciones indicadas en las páginas 7-1 / 7-2.

9.1 - Funcionamiento. El dispositivo, utilizado de acuerdo con la EN 12841-B, está destinado a la progresión por una línea de trabajo y debe utilizarse combinado con un dispositivo de regulación de cuerda EN 360 y con un arnés conforme a la EN 361. Debe desliizarse por la cuerda utilizada el conector (Fig. 7-1) y se deja bloqueado en la posición en la que se encuentra. **¡Peligro!** El dispositivo es unidireccional: no debe utilizarse en el sentido contrario a la indicada (Fig. 7-1).

9.2 - Advertencias EN 12841-B. 1) Los dispositivos de regulación del cable no son adecuados para ser utilizados en un sistema de parada de caída. 2) Cuando una línea de trabajo está sometida a tensión, el dispositivo de regulación de cuerda puede bloquear la línea de trabajo y, por lo tanto, es necesario preparar una línea de seguridad adicional. Prestar especia atención porque el dispositivo de regulación de cuerda no se bloquee por error. 3) Evitar cualquier sobrecarga o carga dinámica sobre el dispositivo de regulación porque podría dañar la línea de trabajo. 4) Si línea de cuerda está sometida a tensión, no se deben puntos de anclaje puestos por encima del usuario y es necesario que la cuerda entre al anclaje y el usuario no quede flojo en ningún punto (Fig. 15.1). 5) El usuario debería atuvere, siempre, por encima del punto de anclaje, para evitar que el cable de fijación se separa a la vertical. 6) Las características de la línea de amarre pueden variar durante el utilización, debido a la fricción y a la deformación del material. Es necesario tener en mira parte de la línea: prestar atención porque esta condición puede influir sobre la estabilidad de dispositivo y sobre la altura del suelo. 7) Si utilizan cuerdas textiles o de línea de anclaje pueden influir en las características y el funcionamiento seguro del dispositivo. 8) Estrategia de trabajo: 140 kg (EN 12841-A) o 100 kg (EN 12841-B).

10) USOS EN 12841-A.

Llevar a cabo las operaciones indicadas en las páginas 7-1 / 7-2.

10.1 - Funcionamiento. El dispositivo, utilizado de acuerdo con la EN 12841-A, está destinado a la progresión por una línea de trabajo y debe utilizarse combinado con un dispositivo de regulación de cuerda EN 360 y con un arnés conforme a la EN 361. Debe desliizarse por la cuerda utilizada el conector (Fig. 7-1) y se deja bloqueado en la posición en la que se encuentra. **¡Peligro!** El dispositivo es unidireccional: no debe utilizarse en el sentido contrario a la indicada (Fig. 7-1).

10.2 - Advertencias EN 12841-A. 1) Los dispositivos de regulación de cuerda no son adecuados para ser utilizados en un sistema de parada de caída. 2) Cuando una línea de trabajo está sometida a tensión, el dispositivo de regulación de cuerda puede bloquear la línea de trabajo y, por lo tanto, es necesario preparar una línea de seguridad adicional. Prestar especia atención porque el dispositivo de regulación de cuerda no se bloquee por error. 3) Evitar cualquier sobrecarga o carga dinámica sobre el dispositivo de regulación porque podría dañar la línea de trabajo. 4) Si línea de cuerda está sometida a tensión, no se deben puntos de anclaje puestos por encima del usuario y es necesario que la cuerda entre al anclaje y el usuario no quede flojo en ningún punto (Fig. 15.1). 5) El usuario debería atuvere, siempre, por encima del punto de anclaje, para evitar que el cable de fijación se separa a la vertical. 6) Las características de la línea de amarre pueden variar durante el utilización, debido a la fricción y a la deformación del material. Es necesario tener en mira parte de la línea: prestar atención porque esta condición puede influir sobre la estabilidad de dispositivo y sobre la altura del suelo. 7) Si utilizan cuerdas textiles o de línea de anclaje pueden influir en las características y el funcionamiento seguro del dispositivo. 8) Estrategia de trabajo: 140 kg (EN 12841-A) o 100 kg (EN 12841-B).

11) USOS EN 12841-A.

Llevar a cabo las operaciones indicadas en las páginas 7-1 / 7-2.

11.1 - Uso con cow's tail (Fig. 18). El dispositivo puede utilizarse como seguindo bolo (p. ej. Para trabajos en postes o en torres de líneas de alta tensión, para evitar las fricaciones) etc., conectando al arnés un cow's tail sobre una cuerda dinámica ©11 mm (utilizado en trabajos con cuerda). El dispositivo se puede utilizar con un conector EN 362 en la posición lateral. **Atenção!** La longitud total permitida del cow's tail es de 90 cm incluido el conector. **Atenção!** Durante el uso no superar el factor de caída 1. Comprobar el dispositivo después del uso. **Atenção!** Durante el uso la rueda de bloqueo debe mantenerse en la posición Rest.

ESPAÑOL

Las instrucciones de uso de este equipo consisten en las instrucciones generales, en las instrucciones específicas propias del dispositivo Easy Speed y en las instrucciones accesorias para los componentes compatibles con este dispositivo (Link 20/40). Las instrucciones deben ser leídas con atención antes de usar el equipo. **Atención!** El presente documento contiene solo las instrucciones específicas para el dispositivo Easy Speed.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS EASY SPEED

Este anotación incluye las informaciones necesarias para el uso correcto del siguiente producto: Easy Speed. Cualquier trabajo en altura requiere el uso de Equipo de Protección Individual (EPI) contra el riesgo de caídas. Antes de acceder a la posición de trabajo se deben evaluar todos los riesgos (ambientales, de caída, de caída libre, de caída).

1) AMBITO DE APLICACIÓN (Fig. 1). Este producto es un dispositivo de protección individual (EPI) conforme a la ley y cumple con el Reglamento (UE) 2016/425. EN 12841:2006-A/B - Sistemas de acceso a cuerda/ cuerda / Dispositivo de regulación de cuerda para líneas de seguridad (tipo A) o dispositivo de ascensión para soporte de trabajo (tipo B). EN 353-2:2002 - Equipo de protección individual contra caídas de altura - Dispositivo de línea de anclaje flexible. RFU 11.075 - Uso horizontal/ inclinado. **Atención!** Para este producto es obligatorio una inspección periódica completa (punto 11 ver instrucciones / Abschr 8).

1.1 - Uso previsto. El dispositivo ha sido pensado para los siguientes usos: prevención de caídas desde la altura (EN 12841:A/B), protección contra caídas desde una altura limitada (EN 12841-A); protección contra caídas desde altura (EN 353-2).

2) ORGANISMOS NOTIFICADOS.

Cualquier intervención en los componentes del dispositivo generales (section 9 / tabla D): Mö; N1.

3) NOMENCLATURA (Fig. 2,2). A) Placa móvil, B) Placa fija, C) Perno de soldia, D) Pulsador de regulación, E) Ranhura de ligación, F) Cabo de seguridad, G)

Easy Speed-enheten opptjener kroner i RFU PPE-R/11.075 version 1 for skid og hopstøtfangere som oppfyller kravene

EASY SPEED

HU Mobil zuhanásgátló eszköz kötélre.
GR Κινητό απαγωγό πτώσης για σχοινί.
PL Mobilny ograniczník upadku dla liny.
EE Mobiilne kukkumist piidurdav seadis köielle.
LV Kritiena apturšanas ierīce virvei.
LT Mobilus virvės kritimo įtaisas.
BG Мобилно устройство за защита от падане за въже.
HR Prijenosni uređaj za zaustavljanje pada za uže.

MADE IN ITALY
EN 12841:2006-A/B
EN 353-2:2002

CE 0333

Regulation (EU) 2016/425
Personal Protective Equipment against falls from a height.

climbing technology
by Aludesign S.p.A. via Torchio 22
I 24034 Cisano B.sco BG ITALY
Central tel: +39 035 78 35 95
Central fax: +39 035 78 23 39
www.climbingtechnology.com

IST22-2F714CTS2_rev.2 06-20

MAGYAR

A felszerelés használati utasítása különböző részekből áll: általános utasítások, az Easy Speed eszközökre vonatkozó konkrét utasítások és egy vele kompatibilis alkatrészekre (link 20/40) vonatkozó tartozékutasítások. Mielőtt a berendezést használna, gondosan olvassa el az utasításokat. **Figyelem!** Ez a dokumentum csak az Easy Speed használatának leírását tartalmazza.

EASY SPEED SPECIÁLIS UTASÍTÁSOK

Ez a megjegyzés az alábbi termék/ek helyes használatára vonatkozó utasításokat tartalmazza: Easy Speed. Minden magasban végzett munkához személyi védőfelszerelést (PPE) kell használni, amely védelmet nyújt a leesés kockázata ellen. A munkahelyet az elkerülési mód kell mérni az összes kockázati (környezeti, járulékos, következményes) tényezőt.

1) ALKALMAZÁSI TERÜLET (1. ábra). Ez a termék személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére; megfelel a 2016/425/EU rendeletnek. **EN** 12841:2006-A/B - Megkapasztási kötélrendszerek / Kötélbeállító eszköz (a típus) vagy rögzítőkötélen haladó mozgó beállító eszköz (B típus). EN 353-2:2002 - Holjékony rögzített vezetőken alkalmazott, vezérelt típusú lezuhanásgátók. RFU 11.075 - Vízszintes vagy ferde használat. **Figyelem!** Ehhez a termékhez be kell tartani az MSZ EN 365 szabályai (általános utasítások / 2.5 bek.). **Figyelem!** Kötélszál a termékhez rendszerének alaposan ellenőrizni (általános utasítások / 8. bek.).

1.1 - Rendeltetésszerű használat A berendezést az alábbi alkalmazásokhoz tervezték: magasról való leesés megelőzése (EN 12841-A/B); vedelem mérsékelt magasságról történő leeséstől (EN 12841-A); védelem magasról történő leeséstől (EN 353-2)

2) BEJELENTETT SZERVEZETEK.
Olvassa el a jelmagyarázatot az általános utasításokban (9. bek. / D tábl.): Mó; N11.

3) SZÓJEGYZÉK (2.2. ábra). A) Mobil oldallemez. B) Rögzített oldallemez. C) Kismező csap. D) Beállító kar. E) Csatlakozónyílás. F) Rögzítőgörgő. G) Ellenblokk. H) Zárócsap.

3.1 - Fább anyagok. Olvassa el a jelmagyarázatot az általános utasításokban (2.4 bek.): 2; 7.

4.1 - Általános (2 ábr.). Jelölések:1.; 4; 7; 8; 11; 12; 19; 30) A rögzítő görgő helyzetének feltüntetése; 31) Referenciaérték, maximális munkatermékek, lehetséges berendezés-konfigurációk és a kompatibilis kötélek típusai vagy modelljei; 32) Az eszköz vizsztisnes helyzetben való alkalmasságát és az ezzel a felhasználással kapcsolatos óvintézkedéseket mutató piktogram.

4.2 - Nyomon követhetőség (2.1 ábr.). Utmutatások: T1; T3; T8; T9.

5) KOMPATIBILITÁS.
5.1 - Kompatibilitás az EN 353-2 / EN 12841-A szabványnal. A eszköz a hevederzet EN 361-es bekötési pontjához kell csatlakoztatni (lehetőleg az elülső részre) az alábbi módok valamelyike szerint: A) egy EN 362 szabvány szerinti csatlakozókapcsot (ez a használat csak az EN 353-2 szabványnak felel meg - 1.9-1. ábra); B) a Link 20 vagy Link 40 csatlakozókat, ket, EN 362 szabvány szerinti karabinerrel kombinálva (1.9-2.9.4 ábra). Az EN 353-2 szabványnak megfelelően használt eszköz csak a táblázatban felsorolt kötelekkel használható (1. ábra). Az EN 12841-A szerint használt berendezés csak felstatikus, EN 1891-A szabvány szerinti, 10,5÷11 mm átmérőjű (mag + kopony) kötelekkel használható. Az alábbiakban felsorolt kötélmodellekkel használtak a tanúsítási eljárásokhoz: Patron Plus 11 és Patron 10,5 (Teufelberger).

5.2 - Kompatibilitás az RFU 11.075 előírásokkal. Az eszközt t a hevederzet EN 361 szabvány szerinti bekötési pontjához kell csatlakoztatni (lehetőleg az elülső részre) kizárólag a Link 20 vagy Link 40 alkatrészek segítségével, ket, EN 362 szabvány szerinti karabinerrel kombinálva (1-9.2 ábra). Az eszköz csak a táblázatban felsorolt kötélekkel használható (1. ábra).

5.3 - Kompatibilitás az EN 12841-B szabványnal. A berendezést össze kell szerelni egy kompatibilis EN 362 szerinti csatlakozóval, és egy EN 354 szabvány szerinti kantár és egy további EN 362 szabvány szerinti csatlakozó segítségével rögzíthető a hevederzet EN 813 szabvány szerinti bekötési pontjához (1-9.3 ábra). Az EN 354 szerinti kantár és az EN 362 szerinti csatlakozók teljes hossza nem haladhatja meg a 150 cm-t. **Figyelem!** Soha ne használjon más, az EN 358 szerinti hevederzet oldalsó bekötési pontjához. A berendezés csak felstatikus, EN 1891-A szabvány szerinti, 10,5÷11 mm átmérőjű (mag + kopony) kötelekkel használható. Az alábbiakban felsorolt kötélmodellekkel használtak a tanúsítási eljárásokhoz: Patron Plus 11 és Patron 10,5 (Teufelberger).

5.4 - Alkalmas fogantyúmetszések. 1) Soha ne használja a készüléket drótkötélen vagy lonolt kötélen. 2) Csak EN 362 típusú karabiner használ jon, amely maximum 110 mm hosszú, és ahol lehetséges, fel van szerelve rögzítő, forgásgátló rendszerrel (pl. Fix Pro). A megjelelőtől eltérő alkatrészek, valamint egyéb hevederek/kantárok használata az eszköz és a hevederzet közötti csatlakozás meghosszabbításához kifejezetten tiles. Az ábrákon a W és az S betűk a munkaötelet (W), illetve a biztonsági kötelet (S) jelölik.

5.5 - Rögzítési pontok. A kötél felszerelése az EN 795 szabványnak megfelelő rögzítési pontok használatának (minimális szilárdság 12 kN vagy 18 kN a nemfém horgonyoknál), amelyek nem élesek. Ezeket a csatlakozókat be kell illeszteni a kötél erre szolgáló varrott véghurkába (EN 353-2 / RFU 11.075) vagy a kötél végén egy megfelelő csomó - például egy nyolcas csomó - segítségével létrehozott hurokba (EN 12841-A).

6) ELLENŐRZÉSEK.
Az alábbiakban jelzett ellenőrzéseken kívül be kell tartani az általános utasításokban feltüntetetteket is (3. bek.). Minden használat előtt ellenőrizze a következőket: Minden használat előtt ellenőrizze a következőket: az ellenblokkon és a zárócsapon nincsenek mindennek megfelelő, repedések, karcolások, vagy kopási jelek; a csatlakozónyílásba illesztett karabiner akadálytalanul, szabadon forog.

7) HASZNÁLATI UTASÍTÁS.
Az EN 353-2 szabványnak megfelelően használt Easy Speed eszközt esésgátló rendszerekben függőleges használatra tervezték, és vízszintes / ferde használatra is teszteltek az RFU 11.075 szerint. Az EN 12841-A/B szabványnak megfelelően használt Easy Speed alpinista munkákban alkalmas.

7.1 - Felszerelés. Nyissa ki a készülék mobil oldallemezét elforgatva azt, és ellenőrizze, hogy a rögzítőgörgő Go állásban van-e (3.1 ábra). Helyezze az eszközt a kötélre a helyes irányba (3.2 ábra), és csukja be a mobil oldallemezt (3.3 ábra). Helyezze az eszközt csatlakozónyílásába a Link 20/40 alkatrész felső csatlakozóját vagy egyéb megfelelő csatlakozót (3.4 ábra). **Figyelem!** Az eszközt egyirányú eszköz, ne fordítsa meg a használati irányt (5.1 ábra).

7.2 - EN 353-2 / EN 12841-A szerinti működésvizsgálatok. Győződjön meg arról, hogy az eszköz mindkét irányba akadálytalanul csúszik oly módon, hogy a csatlakozó segítségével meghúzza (4.1 ábra). Húzza egy rántással lefelé, hogy ellenőrizze, hogy az eszköz azonnal blokkolva van a kötél mellett (3.6 ábra). **Figyelem!** Csak a működésvizsgálat sikeres elvégzése után kezdheti el használni a berendezést.

7.3 - EN 12841-B szerinti működésvizsgálatok. Állítsa a rögzítőgörgőt REST helyzetbe (6.1 ábra). A kötélet alatta tartva ellenőrizze, hogy az eszköz akadálytalanul csúszik-e felfelé, miközben a csatlakozó segítségével tolja azt (6.2 ábra). Húzza lefelé, hogy ellenőrizze, hogy az eszköz a helyére rögzül-e (6.3 ábra). **Figyelem!** Csak a működésvizsgálat sikeres elvégzése után kezdheti el használni a berendezést.

8) EN 353-2 / EN 12841-A SZERINTI HASZNÁLAT.
Kövesse a 7.1-7.2 bekezdésben szereplő utasításokat. Csatlakoztassa a Link 20/40 alkatrész alsó csatlakozóját vagy az egyéb csatlakozót az EN 361 szabvány szerinti bekötési pontfoz a hevederen. Az eszköz lehetővé teszi a függőleges kötél mentén történő emelkedést és ereszkedést. Amennyiben szükséges biztosságban és a felhasználó beavatkozása nélkül (5.2. ábra). A felhasználó leesése esetén a rendszer azonnal blokkol (5.3 ábra). **Figyelem!** Az eszközt használat közben mindig a kötélen legmagasabban kell tartani, és a Link 20/40 alkatrészeit együtt használva mindig a felhasználó vállánál magasabban kell lennie. **Figyelem!** Az EN 353-2 és az EN 12841-A szerint történő használathoz a rögzítőgörgő Go helyzetben kell tartani (5.1. ábra). Ennek ellenére, ugyanazon a helyen szerelés rögzítési pontján áthaladó tengelytől való oldalirányú mozgás - mindkét oldalon - legfeljebb 1,5-1,5 m lehet (13.3 ábra). Minden más esetben, az egyedülálló kikötési pont helyett inkább az EN 795:2012 szabvány szerinti C vagy D osztályú kötélszál eszközt kell alkalmazni. 7) Ha a hajlékony rögzített vezetéket az EN 795: 2012 szabványnak megfelelően egy C osztályú rögzítőeszközzel, pl. egy vízszintes hajlékony rögzített vezetékkel, használják, akkor a rögzítőeszköz kilengését szintén figyelembe kell venni a felhasználó által szükséges szabad esést meghatározásánál. Fordítson figyelmet a kikötési eszköz használatát ismertatójában foglalt részletekre. 8) Vegye figyelembe az esetleges zuhanás pályáját, hogy semmilyen akadályral ne ütközzön össze. 9) Egy személy pereman való átesése utáni mentése során vegye figyelembe a sérülés kockázatát, mert a leesett személy beleütközhetett az épületbe vagy a szerkezet egyes részeibe. 10) A peremen való átesés esetére specifikus mentési mód szintén felel meg, és az eszközt kifejezetten kell az erintetteket. 11) A peremen vagy egy akadály előtt ajánlott csomót kötni a kötélre, hogy elkerüljük az akadályba ütközést vagy a peremen való átesést. 12) Maximális munkaterhelés: 120 kg.

11) SZABADESÉSI TÁVOLSÁG (17. ábra) A szabadesési távolság az a minimális szabad hely a felhasználó lába alatt, amelyet biztosítani kell ahhoz, hogy elkerülhető legyen, hogy a felhasználó bekapcsolódjon a talajba vagy bármely más akadályba az esésvonal mentén helyteleen manőverek, a munkatoldat vagy annak egyik alkotóelemének meghibásodása vagy hibás működése miatt. Az esési távolság (F) a megállási távolság (H) plusz 1 m tavolság (B) összege. Ezeket az értékeket hozzá kell adni a hevederzet és a rögzített vezeték (E) nyúlásához; a rögzített vezeték nyúlása a kötél rugalmasságból adódik, és a hosszától különleges tényezőt figyelembe véve számítjuk ki. A rögzítőgörgő a rögzítési pontot a rögzítési vezetékre (A) táblázat az 1-es és 2-es esési tényezővel kapcsolatos értékeket mutatja, különböző konfigurációkban és 40 kg tömeg esetén. A hevederzet bekötési pontja és a felhasználó lába közötti távolság általában 1,5 m (C). **Figyelem!** Minden használat előtt és alatt olagyelő fontossági, hogy figyelembe vegyék a használt berendezés által megkövetelt esési távolságot. **Figyelem!** A táblázatban foglalt értékek elmélet becléseken és mérev sullyal végzett esési teszteken alapulnak. **Figyelem!** Ha a felhasználó a megadott leesési távolság magasságára alatt van, előfordulhat, hogy nincs védve az esésétől: ezért javasoljuk, hogy a hegymászási vagy a leereszkedés során kiegészítő intézkedéseket tegyenek.

12) SZIMBÓLUMOK. Olvassa el a jelmagyarázatot az általános utasításokban (16. bek.): F1; F2; F9.

13) CSEREALKATRÉSZEK / TARTOZÉKOK.
Ez a termék csak az alábbiakban felsorolt pótalkatrészekkel és speciális tartozékokkal kompatibilis: Link 20* (Hiv. szám: 7W924020); Link 40* (Hiv. szám: 7W924040). **Figyelem!** A csillaggal (*) megjelölt tartozékok/pótalkatrészek ónmagukban nem alkotnak egyéni védőfelszereléseket. **Figyelem!** A tartozék/pótalkatrész felszerelése előtt olvassa el és értse meg annak az utasításait is. Szükséges esetben bocsássa rendelkezésére a cseréje szükséges pótalkatrészt fel fogja szerelni. **Figyelem!** Használat előtt ellenőrizze, hogy a tartozék/pótalkatrész megfelelően legyen felszerelve.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Οι οδηγίες χρήσης αυτού του εξοπλισμού αποτελούνται από διαφορετικά σύνολα οδηγιών: γενικές οδηγίες, οδηγίες που αφορούν ειδικά τη συσκευή Easy Speed και οδηγίες αξεσουάρ για τα εξαρτήματα που είναι συμβατά με αυτό (Link 20/40). Όλα τα σύνολα οδηγιών πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη χρήση του εξοπλισμού. **Προσοχή!** Αυτό το έγγραφο περιγράφει μόνο τις συγκεκριμένες οδηγίες για τη χρήση του Easy Speed.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ EASY SPEED.
Αυτή η σημείωση περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή χρήση των ακόλουθων προϊόντων: Easy Speed. Κάθε εργασία σε ύψος απαιτεί τη χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) ως προστασία από τον κίνδυνο πτώσης. Πριν από την πρόσβαση στο σταθερό εργαλείο, πρέπει να αξιολογούνται όλοι οι παράγοντες κινδύνου (περιβαλλοντικοί, συνακολούθοι, επακόλουθοι).

1) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (Εικ. 1). Αυτό το προϊόν αποτελεί Μέσο Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) ενάντια στις πτώσεις από ψηλά • είναι σύμφωνο με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425. EN 12841: 2006-A / B - Συστήματα προσβασης ψιάνων / συσκευή ρύθμισης γραμμής αναβολέας (Τύπος A) ή ανυψωτής γραμμής εργασίας (Τύπος B). EN 353-2: 2002 - Συγκρατήρες πτώσης καθοδηγούμενου τύπου που περιλαμβάνουν εύκαμπτη γραμμή αγκύρωσης. RFU 11.075 - Οριζόντια ή κεκλιμένη γραμμή. **Προσοχή!** Για αυτό το προϊόν πρέπει να ακβοσούν οι οδηγίες του προϊόντα EN 365 (Γενικές οδηγίες / παράγραφος 2.5). **Προσοχή!** Για αυτό το προϊόν είναι απαραίτητος ένας εκτενές περιβάλλον Ιστόχρο (Γενικές οδηγίες / παράγραφος 8).

1.1 - Προβλεπόμενες χρήσεις. Ο εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί για τις ακόλουθες εφαρμογές: πρόληψη πτώσεων από ύψος (EN 12841-A/B): προστασία από μέτριου αντίκτυπου από ύψος (EN 12841-A); προστασία από πτώσεις από ύψος (EN 353-2).

2) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ.
Αναφέρθτε στο υπόμνημα των γενικών οδηγιών (παράγραφος 9 / ταμπέλα D): Μό; Ν11.

3) ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (Εικ. 2.2). A) Κινητή πλαίνή πλάκα. B) Στάθερή πλευρική πλάκα. C) Ελατήριο πείρου εξόδου. D) Μοχλός ρύθμισης. E) Ονή σύνδεσης. F) Τροχός μανδαλωσης. G) Φραγή Μετρητή. H) Κλείδωμα εκκ.

3.1 - Κύρια υλικά. Ανατρέξτε στο υπόμνημα των γενικών οδηγιών (παράγραφος 2.4): 2; 3; 7.

4) ΣΗΜΑΝΣΗ. Αρίθμοί/γράμματα χωρίς λεζάντα: Αναφέρθτε στο υπόμνημα των γενικών οδηγιών (παράγραφος 5).

4.1 - Γενικές (Εικ. 2). Ενδείξεις : 1 - 4- 7- 8- 11- 12- 19- 30) Ενδείξη της θέσης του τροχού ασφάλισης. 31) Πρότυπο αναφοράς, φορτίο εργασίας, πιθανές διαμορφώσεις εξοπλισμού και τύποι ή μοντέλα συμβατών κοπανιών. 32) Εικονογραμμή που υποδεικνύει την καταλληλότητα για ορθόσκονα χρήση της συσκευής και προφυλάξεις που σχετίζονται με αυτήν τη χρήση.

4.2 - Ιχνηλασιμότητα (Εικ. 2.1). Σημειώσεις: T1, T3, T8, T9.

5) ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ.
5.1 - Συμβατότητα με τον EN 353-2 / EN 12841-A. Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί με το σημείο προσάρτησης EN 361 στην πλεξούδα (κατά προτίμηση μπροστά) με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: A) με υποδοχή EN 362 (αυτή η χρήση συμμορφώνεται μόνο με την EN 353-2 - Εικ. 1-9.1). Β) με τα εξαρτήματα Σύνδεσμος 20 ή σύνδεσμος 40, ενσωματωμένο με δύο βιδωμένα EN 362 (Εικ. 1-9.2-9.4). Η συσκευή που χρησιμοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο EN 353-2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τα σχοινιά που αναφέρονται στον πίνακα (Εικ. 1). Ο εξοπλισμός που συμμορφώνεται με τον EN 12841-A, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τα σχοινιά που αναφέρονται στον πίνακα (Εικ. 1). Ο εξοπλισμός, που συμμορφώνεται με τον EN 12841-A, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με ημι-στατικούς (πυρήνας + ύφανη) EN 1891-A ιμάντες, Ο 10,5 ÷ 11 mm. Τα μοντέλα ιμάντων που αναφέρονται παρακάτω έχουν χρησιμοποιηθεί για τις διαδικασίες πιστοποίησης: Patron Plus 11 και Patron 10,5 (Teufelberger).

5.2 - Συμβατότητα με τον EN 353-2 / RFU 11.075. Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στο σημείο προσάρτησης EN 361 στην πλεξούδα (κατά προτίμηση στο μπροστινό μέρος) χρησιμοποιώντας μη αποκλειστικό τρόπο το εξάρτημα Link 20 ή link 40, ενσωματωμένο με δύο συνδέτες EN 362 (Εικ. 1-9.2). Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τα σχοινιά που αναφέρονται στον πίνακα (Εικ. 1).

5.3 - Συμβατότητα EN 12841-B. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ενσωματωμένος με συμβατό σύνδεσμο EN 362 και να ασφαλίζεται στο σημείο προσάρτησης EN 813 στην πλεξούδα χρησιμοποιώντας ένα ανάβετη τύπου EN 354 και έναν πρόσθετο σύνδεσμο EN 362 (Εικ. 1-9.3). Το συνολικό μήκος του αναβέτη EN 354 συν τις υποδοχές EN 362 που δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 150 cm. **Προσοχή!** Μην συνδέετε ποτέ τον εξοπλισμό στο πλευρικό σημείο προσάρτησης EN 358 στην πλεξούδα. Ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με ημι-στατικό (πυρήνας + ύφανη) EN 1891-A σχοινιά, Ο 10,5 ÷ 11 mm. Τα μοντέλα σχοινιών που αναφέρονται παρακάτω έχουν χρησιμοποιηθεί για τις διαδικασίες πιστοποίησης: Patron Plus 11 και Patron 10,5 (Teufelberger).

5.4 - Γενικές προδιαγραφές. 1) Μη χρησιμοποιείστε ποτέ τον εξοπλισμό σε συρματόσχοινα ή ηλεκτρό ιμάντα. 2) Χρησιμοποιείτε μόνο καραμπίνες συνδέσεως EN 362 μήκους 110 mm και, όπου είναι δυνατό εξοπλισμένες με σύστημα σχοινόκλειδο (πχ Fix Pro). 3) Αναγκαστείτε ρητά η χρήση εξαρτημάτων που διαφέρουν από τα υποδεικνύομενα και η χρήση άλλων αρτανών/ανάβετων για την επέκταση της σύνδεσης μεταξύ της συσκευής και της πλεξούδας. 4) Στις εικόνες, τα γράμματα W και S δείχνουν αντίστοιχα το σχοινί εργασίας (W) και το σχοινί ασφαλείας (S).

5.5 - Σημεία εφαρμογής. Για την εγκατάσταση του σχοινιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σημεία στερέωσης σύμφωνα με τα πρότυπα EN 795 (ελάχιστη αντοχή 12 kN ή 18 kN που δεν διαθέτουν αιχμηρές άκρες. Αυτοί οι σύνδεσμοι πρέπει να τοποθετηθούν στον ειδικό ραμμένο ανοιχτό βρόχο του σχοινιού (EN 353-2 / RFU 11.075) ή σε ένα βρόχο που δημιουργήθηκε στο τεμαχιό του ιμάντα χρησιμοποιώντας έναν κατάλληλο κόμπο, όπως για παράδειγμα ένα οκτάρι πάνω σε ένα βροχίνο (EN 12841-A/B).

6) ΕΛΕΓΧΟΙ.
Εκτός από τους έλεγχους που αναφέρονται εν συνέχεια, πρέπει σε αναφέρεται στις γενικές οδηγίες (παράγραφος 3). Πριν από κάθε χρήση: Βεβαιωθείτε ότι η σχοινί μπορεί το ξεκινήσει κλειδώματος δεν έχουν κοψίματα, ρωγμές, τραυματισές ή σημάδια φθοράς πάνω από 1 mm. ο συνδέτης που έχει εισαχθεί στην σχοινί προσάρτησης μπορεί να περιστρέφεται χωρίς μπλόκα.

7) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.
Το Easy Speed, που χρησιμοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο EN 353-2, ενδεικνυται για κάθετη χρήση σε συστήματα διακοπής πτώσης και έχει επίσης δοκιμαστεί για οριζόντια / κεκλιμένη χρήση σύμφωνα με την RFU 11.075. Το Easy Speed, που χρησιμοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο EN 12841-A / B είναι κατάλληλο για πρόσβαση σε σχοινί.

7.1 - Εγκατάσταση. Ανοίξτε την κινητή πλαίνή πλάκα της συσκευής περιστρέφοντας την και βεβαιωθείτε ότι η βίδα του τροχού ασφάλισης είναι στη θέση Go (Εικ. 3.1). Τοποθετήστε τη συσκευή στο σχοινί στη σωστή κατεύθυνση (Εικ. 3.2) και κλείστε την κινητή πλαίνή πλάκα (Εικ. 3.3). Εισαγάγετε στην σχνί σύνδεσης της συσκευής τον σπάνιο σύνδεσμο του εξαρτήματος Link 20/40 ή έναν μόνο συμβατό σύνδεσμο (Εικ. 3.4). **Κίνδυνος θανάτου!** Η συσκευή είναι μια μονοκατευθύντηρια συσκευή, μην αντιστρέφετε τον προσανατολισμό του χρήστη (Εικ. 5.1).

7.2 - EN 353-2 / EN 12841-A δοκιμές λειτουργίας. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ολισθαίνει και προς τις δύο κατεύθυνσεις χωρίς εμπόδια σύροντας την και χρησιμοποιώντας το συνδέτη (Εικ. 4.1). Εφαρμόστε έναν κατάνη ζλκτήρα για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή κλειδώνει αμέσως πάνω από το σχοινί (Εικ. 4.2). **Προσοχή!** Μόνο μετά την επιτυχή εκτέλεση της δοκιμής λειτουργίας μπορείτε να σχνίσετε τα χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό.

7.3 - EN 12841-B δοκιμαστικές δοκιμές. Ρυθμίστε τον τροχό φραγής στη θέση REST (Εικ. 6.1). Κρατώντας το σχοινί κάτω από αυτό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ολισθαίνει προς τα πάνω χωρίς εμπόδια πιέζοντάς τη χρησιμοποιώντας το βρόχο (Εικ. 6.2). Εφαρμόστε έναν κατάνη ζλκτήρα για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή κλειδώνει αμέσως στη θέση (Εικ. 6.3). **Προσοχή!** Μόνο μετά την επιτυχή εκτέλεση της δοκιμής λειτουργίας μπορείτε να σχνίσετε τον εξοπλισμό.

8) ΕΝ 353-2 / EN 12841-A ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στην παράγραφο 7.1 -7.2. Συνδέστε τον κάτω σύνδεσμο του εξαρτήματος Link 20/40 ή έναν από σύνδεσμο σε ένα τυπικό σημείο σύνδεσης EN 361 στην πλεξούδα. Η συσκευή επιτρέπει την άνοδο και την κάθοδο κατά μήκος κόβτης χωρίς μη απόλυτη ασφάλεια και χωρίς παρέμβαση του χρήστη (Εικ. 5.2). Σε περίπτωση πτώσης, η συσκευή πρέπει πάντα να διακοπεί μόλις το δυνατόν υψηλότερα και, όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το εξαρτήματα Link 20/40, πρέπει πάντα να διακοπεί σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με τους ώμους του χρήστη. **Προσοχή!** Για χρήση σύμφωνα με τη EN 353-2 και EN 12841-A, ο τροχός φραγής πρέπει να διαπορεύει στη θέση Go (Εικ. 5.1). Παρόλαυτα, σε σχέση με τη γεωμετρία αυτού του τροχού, ένα μικρό μέρος της κίνησης η συσκευή όσο το δυνατόν υψηλότερα κατά μήκος της κατακόρυφης γραμμής μεταξύ κινήσεις του τροχού μπλοκαρίσματος στη θέση Αδράνειας (Εικ. 5.4-11.2-14.1). **Προσοχή!** Πριν από οποιαδήποτε μεταγενέστερη κίνηση κατά μήκος της κατακόρυφης γραμμής, μην ξεχάσετε να μετακινήσετε τον τροχό μπλοκαρίσματος στη θέση Go για να αποφύγετε την σύνραση της βίδας του τροχού (σε περίπτωση ανάβασης) η τη φόρτωση του εξοπλισμού (σε περίπτωση κλάσης).

8.1 - Προεδοποιήσεις EN 353-2. 1) Για να βελτιώσετε τις επιδόσεις της διάταξης συγκράτησης πτώσης, η κάτω άκρη της εύκαμπτης γραμμής αγκύρωσης πρέπει πάντα να ασφαλίζεται με βάρος (2 ÷ 5 kg-Εικ. 10.1). 2) Κατά την επέκταση του σχοινιού, βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας είναι τεντωμένος (Εικ. 12) και ότι δεν έχρτια σε σταφή με αιχμηρές άκρες ή επίβλαβη βία; ουσία. 3) Κατά τη διάρκεια εργασιών, η κάτω αγκυρωτήρας μη το RFU 11.075, ο χρήστης πρέπει πάντα να βρίσκεται κάτω από το σημείο αγκύρωσης, με μέγιστη γωνία 30° σε σύγκριση με την κατακόρυφη θέση του χώρου εργασίας (Εικ. 10.2). 4) Φορτίο φόρτου εργασίας: 140 kg.

8.2 - Προεδοποιήσεις EN 12841-A / B. 1) Οι διαπόξεις χρήσεις σχοινιού δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιβάλλον ανακοστής πόρου. 2) Όταν μια ρυθμίζουση γραμμή αγκύρωσης φορτώνεται με ολόκληρο το βάρος του χρήστη, καθίσταται γραμμή εργασίας και επομένως είναι απαραίτητο να παρέχεται μια επιπλέον γραμμή ασφαλείας. Πάντα βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει φόρτση του αναγωγέα πάνω στη γραμμή ασφαλείας. 3) Αποφύγετε τυχόν υπερφόρτωση ή δυναμική φόρτιση στη συσκευή, γιατί αυτό μπορεί να βλάψει τη γραμμή αγκύρωσης. 4) Η γραμμή αγκύρωσης πρέπει να συνδέεται με το σημείο αγκύρωσης χωρίς λυγισμένες ή κοφτές γωνίες. 5) Η γραμμή αγκύρωσης πρέπει να αποφεύγει κάθε γαλάφωση του σχοινιού μεταξύ του σημείου αγκύρωσης και του χρήστη (Εικ. 15.1). 5) Ο χρήστης πρέπει να βρίσκεται πάντα κάτω από το σημείο αγκύρωσης, με μέγιστη γωνία 30° σε σύγκριση με την κατακόρυφη θέση του χώρου εργασίας (Εικ. 15.3). 6) Οι τεχνικές επιδόσεις της γραμμής αγκύρωσης ενδεχεται να διαφέρουν σημαντικά κατά τη χρήση. Χάνει φθορές ακαθαρσίες, υγρασίες, ή επανλαμβανόμενων χρήσεων στην ίδια τάνυση. Λάβετε υπόψη ότι αυτές οι ίδιες κυμάνσεις θα επηρεάσουν τη συμπεριφορά του σχοινιού μέσα στη συσκευή. 7) Διαφορετικοί τύποι αγκυρίων μπορούν να επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά και την ασφαλή λειτουργία της συσκευής. 8) Όριο φορτίου εργασίας: 140 kg (EN 12841-A) ή 100 kg (EN 12841-B).

9) EN 12841-B ΧΡΗΣΗ.
Ακολούθητε τις οδηγίες που παρέχονται στην παράγραφο 7.1 -7.3.

9.1 - Λειτουργία. Η συσκευή που χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό EN 12841-B προορίζεται για την επέκταση σε μια γραμμή εργασίας και κρίνεται πάντα να χρησιμοποιείτε μαζί με ένα σύστημα ανάβασης. Η γραμμή εργασίας πρέπει πάντα να τοποθετείται κάθε φορά πάνω από 1 mm. ο συνδέτης που έχει εισαχθεί στην σχνί προσάρτησης μπορεί να περιστρέφεται χωρίς μπλόκα.

7) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.
Το Easy Speed, που χρησιμοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο EN 353-2, ενδεικνυται για κάθετη χρήση σε συστήματα διακοπής πτώσης και έχει επίσης δοκιμαστεί για οριζόντια / κεκλιμένη χρήση σύμφωνα με την RFU 11.075. Το Easy Speed, που χρησιμοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο EN 12841-A / B είναι κατάλληλο για πρόσβαση σε σχοινί.

7.1 - Εγκατάσταση. Ανοίξτε την κινητή πλαίνή πλάκα της συσκευής περιστρέφοντας την και βεβαιωθείτε ότι η βίδα του τροχού ασφάλισης είναι στη θέση Go (Εικ. 3.1). Τοποθετήστε τη συσκευή στο σχοινί στη σωστή κατεύθυνση (Εικ. 3.2) και κλείστε την κινητή πλαίνή πλάκα (Εικ. 3.3). Εισαγάγετε στην σχνί σύνδεσης της συσκευής τον σπάνιο σύνδεσμο του εξαρτήματος Link 20/40 ή έναν μόνο συμβατό σύνδεσμο (Εικ. 3.4). **Κίνδυνος θανάτου!** Η συσκευή είναι μια μονοκατευθύντηρια συσκευή, μην αντιστρέφετε τον προσανατολισμό του χρήστη (Εικ. 5.1).

7.2 - EN 353-2 / EN 12841-A δοκιμές λειτουργίας. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ολισθαίνει και προς τις δύο κατεύθυνσεις χωρίς εμπόδια σύροντας την και χρησιμοποιώντας το συνδέτη (Εικ. 4.1). Εφαρμόστε έναν κατάνη ζλκτήρα για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή κλειδώνει αμέσως πάνω από το σχοινί (Εικ. 4.2). **Προσοχή!** Μόνο μετά την επιτυχή εκτέλεση της δοκιμής λειτουργίας μπορείτε να σχνίσετε τον εξοπλισμό.

7.3 - EN 12841-B δοκιμαστικές δοκιμές. Ρυθμίστε τον τροχό φραγής στη θέση REST (Εικ. 6.1). Κρατώντας το σχοινί κάτω από αυτό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ολισθαίνει προς τα πάνω χωρίς εμπόδια πιέζοντάς τη χρησιμοποιώντας το βρόχο (Εικ. 6.2). Εφαρμόστε έναν κατάνη ζλκτήρα για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή κλειδώνει αμέσως στη θέση (Εικ. 6.3). **Προσοχή!** Μόνο μετά την επιτυχή εκτέλεση της δοκιμής λειτουργίας μπορείτε να σχνίσετε τον εξοπλισμό.

8) ΕΝ 353-2 / EN 12841-A ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στην παράγραφο 7.1 -7.2. Συνδέστε τον κάτω σύνδεσμο του εξαρτήματος Link 20/40 ή έναν από σύνδεσμο σε ένα τυπικό σημείο σύνδεσης EN 361 στην πλεξούδα. Η συσκευή επιτρέπει την άνοδο και την κάθοδο κατά μήκος κόβτης χωρίς μη απόλυτη ασφάλεια και χωρίς παρέμβαση του χρήστη (Εικ. 5.2). Σε περίπτωση πτώσης, η συσκευή πρέπει πάντα να διακοπεί όσο το δυνατόν υψηλότερα και, όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το εξαρτήματα Link 20/40, πρέπει πάντα να διακοπεί σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με τους ώμους του χρήστη. **Προσ

kaasnevad võrreldes tavakasutusega suuremad ohud.

10.1 - RFU 11.075 hoiatused. 1) Kui riskianalüüs näitab, et kukkumisesse on iseäranda terav ja/või konarlik (nt katmata rinnatis või terav betooneserv), peate te enne kõrgustes töole hakkamist tagama järgmist: võtme ülve servast kukkumise vältimiseks kasutusele kõikvõimalikud ettevaatusabinõud, paigaldama servakaitsemi või võtma soovituste saamiseks ühendust tootjaga. 2) Elastse ankruköie ankrupunkt ei tohi paikneda kasutaja seismiskohast (nt platvorm, lamekatus) allpool. 3) Tarindi vertikaalse serva ja tõstasapinna vaheline nurk peab olema vähemalt 90° (joonis 13.2). 4) Serva alla peab jääma vähemalt 5 m vaba ruum (joon. 13.2). 5) Elastset ankruköit tuleb alati kasutada selliselt, et köies ei oleks kõhe. Pikkust tohib reguleerida ainult sisu, kui kasutaja ei liiguga serva suunas. 6) Kukkumisel peridi-elektri seismeelaste tuleb tooduja ja selle lähendaat liikumist servaga isti kahjustada ohutuse tagamiseks. Seismeelaste maksimaalne suunas maksimaalselt 1,5 m (joonis 13.3). Vastasel juhul ei tohi kasutada ühtegi eraldiolevat ankrudspunkti, vaid pigem standardile EN 795:2012 vastavat C või D klassi ankrudsuseadet. 7) Kui elastset ankruköit kasutatakse standardile EN 795:2012 vastava C klassi ankrudsuseadmega koos horisontaalse elastse ankruköiega, tuleb kasutaja all vajaliku vaba kukkumisõgu mõõtmiseks võtta kõrgusele ankrudsuseadme kõrgusest allpool. Järgige ankrudsuseadme kasutusjuhendis toodud juhiseid. 8) Mõelge läbi võimaliku kukkumise trajektoor, et vältida kukkumisteele jäävate mistahes takistustega kaasnevaid ohte. 9) Ole serva kukkumal inimese päästmisel arvestage vigastuste ohuga, sest kukkuru võib põrgata vastu hoone või ehitise elemente. 10) Määrake ja tõstaage läbi ole serva kukkumisel kasutusvõimalusi ja -piirangud (vajadusel abiks ankrudsuseadme). 11) Enne serva või takistust on soovitatud viidada köide sõlm, mis aitab vältida takistuse vastu põrkamist või ole serva kukkumist. 12) Tõõkoormuse piirang: 120 kg

11) KUKKUMISE VAHEMAA (Joon. 17). Kukkumise vahemaa on minimaalne vaba ruum kasutaja jalgade all, mis tuleb tagada, et vältida kasutaja kokkupõrget maapinnaga või mis tahes takistusega kukkumisel vahemaa ulatuses komponendi ja ulatsed manöövrdamise tõttu. Kukkumise vahemaa (F) on antud seisksimaksa (H) ja lisavahemaa 1 m (B) summana. Need väärtused tuleb lisada rakmete ja ankruköie (E) pikkusele; ankruköie pikenduse sõltub köie elastusest ja võib sõltuvalt kasutamise tingimustest erineda (nt vahemaa tõstaja ankrupunkti vahel). Tabelis on näidatud väärtused kukkumisõgurina 1 ja 2 erinevates konfiguratsioonides ja kaalu 40 kg jaoks. Rakmete kinnituspunkt ja kasutaja jalgade vaheline vahemaa on ülderegina vähemalt 1,5 m (C). **Tähelepanu!** Võike enne ja pärast iga kasutuskorda arvesse kasutatava seadme vaba kukkumise vahemaa väärtust. **Tähelepanu!** Tabelis esitatud väärtused põhinevad teoreetilisel hinnangul ja jäikade objektidega tehtud kukkumistestidel. **Tähelepanu!** Kui kasutaja jääb allapoole määrantud kukkumise vahemaad on võimalik, et ta ei ole kukkumisest kaitstud: seetõttu on soovitatav kasutada ronimist või laskumist täiendavaid meetmeid.

12) SÜMBOLID. Konsulteerige legendi üldises juhendis (punkt 16): F1; F2; F9.

13) VARUOSAD/TARVIKUD.

See toode on ühildav ainult allpool loetletud konkreetsete varuosade ja tarvikutega: Link 20* (ref nr 7W924020); link 40* (ref nr 7W924040). *Tähelepanu! Link 20* (ref nr 7W924020) *märgitud lisatarvikud/vahetusosad üksinda ei ole isikuikaitsevahendid.* **Tähelepanu!** Enne lisatarvikud/vahetusosa paigaldamist, lugege läbi selle seadme kasutusjuhend, mille tarviku paigaldate. **Tähelepanu!** Enne kasutamist veenduge, et lisatarvik/vahetusosa oleks õigesti paigaldatud.

LATVIEŠU

14) KASUTAMINE STANDARDIST/MÄÄRUSEST ERINEVALT.

Eespool kirjeldatud kasutustele ei laiene Euroopa standardid EN 12841:2006-A/B ja EN 353-2:2002 ega määrus (EL) 2016/425 ja tegemist on ainult eksperhaslustajatele mõeldud seadmetega.

14.1 - Kasutamine lehemasabaga (Joon. 18). Seda seadet saab kasutada sekundaarse varuseadmena (nt kõis, vaheankrute ületamisel, jne), kui see on ühendatud dünaamilisest ei 11 mm köiest lehmasabaga, paigaldatud EN 813 kinnituspunktile rakmetel ja lõpetatud EN 362 ühendusklambriga. **Tähelepanu!** Lehmasaba lubatud kagupikkus koos ühendusklambriga (L) on 100 kg jaoks. **Tähelepanu!** Seadme selliset kasutamisel ei tohi ületada kukkumisteguri 1, maksimaalne tõõkoormus on kasutada 100 kg. **Tähelepanu!** Seadme selliset kasutamisel peab blokeerimistrass olema puhkesandis.

LIETUVIŠU

Šī aprīkojuma lietošanas instrukcijas veido vairāku instrukciju komplekts: vispārīgie norādījumi, specifiski norādījumi Easy Speed ierīces un aksesuāru izmantošanai, kā arī informācija par sadarījem komponentiem (link 20/40). Pirms izstrādājuma izmantošanas ir rūpīgi jāizlasa visas instrukcijas. **Uzmanībai!** Šajā dokumentā ir sniegti specifiski Easy Speed izmantošanai paredzēti norādījumi.

EASY SPEED SPECIFISKIE NORĀDĪJUMI.

Šeit ir norādīta informācija sekojošu izstrādājumu pareizai lietošanai: Easy Speed. Izstrādājums ir paredzēts visa veida darbiem augstumā, kuru veikšanai nepieciešami individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL) aizsardzībai pret kritienu. Pirms darbu augstumā uzsākšanas ir jāizvērtē visi IAL lietošanas veidi (vides, bīstamo apstākļu, seko).

1) IZMANTOŠANAS JOMA (1. att). Šīs ražojums ir individuālais aizsardzības līdzeklis (IAL) pret kritieniem no augstuma; tas atbilst Regulai (ES) Nr. 2016/425. EN 12841:2006-A/B - Virves pieslēguma sistēmas / drošības virves regulēšanas ierīce (A veids) vai kāpšanas ierīce (B veids). EN 353-2:2002 - Kritiena pārtraukšanas mehānismi ar elastīgo enkuru līniju. RFU 11.075 - Horizontālās izmantošanas sistēma slīpumā. **Uzmanībai!** Šīm ražojumam jābatbilst standarta EN 365 prasībām (vispārīgā instrukcija / 2.5. sadaļa). **Uzmanībai!** Šīm ražojumam ir obligāti jāveic rūtīga periodiska pārbaude (vispārīgā instrukcija / 8. sadaļa).

1.1 - Paredzētais izmantošanas veids. Šis izstrādājums ir paredzēts sekojošiem izmantošanas veidiem: 1) Vertikālie darbi augstumā, kuru veikšanai ir jāsaņem pieļāvums pret vidēju augstuma kritieniem (EN 12841-A); aizsardzība pret kritieniem no augstuma (EN 353-2).

2) PAZINOTAS IESTĀDES.

Skatiet paskaidrojumus vispārīgajā instrukcijā (9. sadaļa / D tabula): M6; N1.

3) NOMENKLATŪRA (2. att). Vispārīgi sastāvdaļu nosaukumi. Piestiprinot Link 20/40 apakšējo galu, ierīcei ir jāizvēlas sekojoši: 3.1 - **Galvenie materiāli**. Skatiet paskaidrojumus vispārīgajā instrukcijā (2.4. sadaļa); 2; 3; 7.

4) KĀPŠANAS. Skatīj/burti bez atšķirīguma: skatiet paskaidrojumus vispārīgajā instrukcijā (5. sadaļa).

4.1 - Vispārīgi (2. att.). Norādījumi: 1; 4; 7; 8; 11; 12; 19; 30) Blokējošā trša pozīcijas rādītājs; 31) Atsauces standarts, darba slodzes limits, iespējamās aprīkojuma konfigurācijas un veidi vai saderīgie vinju modeļi; 32) Piktogramma, kurā ir parādīta ierīces piemērotība horizontālai izmantošanai un drošības pasākumi.

4.2 - Izskaņojums (2.1. att.). Norādījumi: 11; 13; 18; 19.

5) SADERĪBA.

5.1 - EN 353-2 / EN 12841-A saderība. Ierīce ir jāpiestiprina pie EN 361 atbilstoša stiprinājuma punkta uz iekares (vēlams priekšpusē) vienā no sekojošiem veidiem: A) ar EN 362 savienotāju (šis izmantošanas veids atbilst tikai EN 353-2 - att. 1-9.1); B) ar komponentiem Link 20 vai Link 40, kas aprīkoti ar diviem EN 362 savienotājiem (att. 1-9.2-9.4). Ierīce ir jāizmanto saskaņā ar standartu EN 353-2 prasībām un to ir atļauts izmantot tikai ar virvēm, kas ir norādītas tabulā (1. att.). Aprīkojumu, kas tiek izmantots saskaņā ar EN 12841-A, ir atļauts izmantot tikai ar pusstatīskām (serde + apvalks) EN 1891-A virvēm ar Ø 10,5÷11 mm. Tālāk norādītie virvju modeļi tika izmantoti sertificēšanas procedūrās: Patron Plus 11 un Patron 10.5 (Teufelberger).

5.2 - RFU 11.075 saderība. Ierīce ir jāsavienojas ar iekares savienojuma punktu, kas atbilst EN 361 prasībām (vēlams priekšpusē), izmantojot tikai komponentes Link 20 vai Link 40, kas ir aprīkotas ar diviem EN 362 savienotājiem (att. 1-9.2). Ierīci ir atļauts izmantot tikai ar virvēm, kas ir norādītas tabulā (1. att.).

5.3 - EN 12841-B saderība: Aprīkojumam ir jābūt savienotam ar saderīgu EN 362 savienotāju, kas atbilst EN 813 prasībām, izmantojot EN 354 atbilstošu stropi un papildu EN 362 savienotāju (att. 1-9.3). EN 354 stropes un EN 362 savienotāju garums nedrīkst pārsniegt 150 cm **Uzmanībai!** Ir aizliegts savienot aprīkojumu ar iekares gareniskajiem EN 358 savienojuma punktiem. Aprīkojumu ir atļauts izmantot tikai ar pusstatīskām (serde + apvalks) EN 1891-A virvēm ar Ø 10,5÷11 mm. Tālāk norādītie virvju modeļi tika izmantoti sertificēšanas procedūrās: Patron Plus 11 un Patron 10.5 (Teufelberger).

5.4 - Sprēgļi brīdinājumi. 1) Aprīkojumu ir atļauts izmantot ar trošem vai pītām virvēm. 2) Atļauts izmantot tikai EN 362 ovālos savienotājus, maksimālais garums ir 110 mm, kas ir aprīkoti ar noturēšanas un pretrādzēšanas sistēmu (piem., Fix Pro). 3) Šajā dokumentā nenorādīto piederumu izmantošana un citu līnju/stropju izmantošana, kā pagarinātāju savienojumu starp ierīci un iekari ir kategoriski aizliegta. 4) Attēlos ar burtiem W un S tiek apzīmēta galvenā virve (W) un drošības virve (S).

5.5 - Enkura punkti. Virves nostiprināšanai ir atļauts izmantot tikai enkura punktus, kas atbilst standartam EN 795 (minimālā izturība ir 12 kN līdz 18 kN, ja enkurs nav izgatavots no metāla) un ir bez asām malām. Šie savienotāji ir jāievieto tiem paredzētajā virves gala nostiprinājuma ierīcē (EN 353-2 / RFU 11.075) vai cilpā, kas ir izveidota virves galā un piemērota metsga palīdzību, piemēram, astotniekā mezgls uz troses (EN 12841-A/B).

6) PĀRBAUDES.

Zemāk uzskaitīto pārbaužu veikšanā ir jāievērojas spēkā esošie normatīvi (3. paragrāfs). Pirms katras izmantošanas reizes pārbaudiet: pretsvaram un aizdarei nav griezumu, plīsumu, skrāpējumu vai nolietojuma pazīmju, kas ir dziļākas par 1 mm; savienotājs, kas ir ieietvots savienojuma vietā, rotē bez traucējumiem.

7) IETOŠANAS NOTEIKUMI.

Ierīce Easy Speed ir paredzēta izmantošanai saskaņā ar standartu EN 353-2 vertikālās kritiena pārtraukšanas sistēmās, kā arī šī ierīce ir testēta horizontālai izmantošanai / izmantošanai slīpumā saskaņā ar RFU 11.075. Ierīce Easy Speed ir piemērota izmantošanai ar virvēm tikai saskaņā ar EN 12841-A/B standartu.

7.1 - Uzstādīšana. Atverat ierīces kustīgo sānu plāksni, pagriežot to, un pārliecinieties par to, ka bloķējošā trša pozīcija ir atvērtā (skat. pozīciju Open), kā parādīts attēlā 3.1. Uzstādiet ierīci uz virves pareizajā virzienā (att. 3.2) un aizveriet kustīgo sānu plāksni (att. 3.3). Ierīces savienojuma vietā ievietojiet link 20/40 augšējo savienotāju vai vienu saderīgu savienotāju (att. 3.4). **Nāves draudi!** Ierīce ir vienvirziena ierīce, ir aizliegts mainīt tās izmantošanas virzienu (att. 5.1).

7.2 - EN 353-2 / EN 12841-A darbības rādītājs. Pārliecinieties par to, ka ierīce netraucēti slīd abos virzieros, velkot to aiz savienotāja (att. 4.1). Straujie velciet uz leju, lai pārliecinātos par to, ka ierīcenekavējoties bloķējas uz virves (att. 4.2). **Uzmanībai!** Ierīci ir atļauts izmantot tikai pēc veiksmīgas darbības pārbaudes.

7.3 - EN 12841-B darbības pārbaudes. Novietojiet bloķējošo trši pozīcijā REST (att. 5.1). Turot virvi aiz bloķējošās trša, ātri velciet to uz leju, lai pārliecinātos, vizot to pa savienotāja palīdzību (att. 6.2). Velciet uz leju, lai pārliecinātos par to, ka ierīce bloķējas arbloķēšanās pozīcijā (att. 6.3). **Uzmanībai!** Ierīci ir atļauts izmantot tikai pēc veiksmīgas darbības pārbaudes.

8.1 - Darbināšana EN 353-2. 1) Lai uzlabotu kritiena pārtraukšanas ierīces veiktspēju, elastīgā enkura apakšējai malai ir vienmēr jābūt noslogotai ar svaru (2+5 kg - att. 10.1).

2) Kustības pa virvi, pārliecinieties par to, ka tā ir nostiepta (att. 12) un virve nepieskaras pa ceļam mehānisma bloķēšanas vietai. Ja nepieciešams, izmantojiet konfigurācijas, kas atbilst RFU 11.075 prasībām, lietotājam ir vienmēr jāatrodas zem enkura punkta ar maksimālo leņķi 30° pret darba veikšanas vietas vertikāli (att. 10.2). 4) Darba slodzes limits: 140 kg.

8.2 - Bridinājumi EN 12841-A/B. 1) Virves pielāgošanas ierīces ir aizliegts izmantot kritiena apturēšanai. 2) Kad pielāgojama enkura virve ir nostiepta un ieejas ierīce ir pilnīgi lietotāja svaru, to bloķē pats gravitācijas spēks. Pārliecinieties par to, ka kritiena pārtraukšanas ierīce nenoslogo drošības līniju. 3) Izvairieties no jebkādas pārslodzes vai dinamiskās slodzes uz ierīci, jo tā var bajāt enkura virvi. 4) Enkura virvei ir jābūt piestiprinātai pie enkura punktiem, kas atrodas virs lietotāja; nedrīkst pieļaut virves nokares un atšķābumus starp enkura punktu un lietotāju (att. 15.1). 5) Lietotājam ir jāmēģina izvairīties no zemākas pozīcijas, ja tas ir iespējams, lai samazinātu darba veikšanas vietas vertikāli (att. 15.3). 6) Tehniskā enkura virves veiktspēja var būtiski atšķirties netīrumu, mitruma, ledus, aitkārtotas izmantošanas vietā vai nolietojuma dēļ: ņemiet vērā, ka šie faktori ietekmēs virves īpašības ierīcē. 7) Dažādu enkura virvju veidi var ietekmēt ierīces veiktspēju un izmantošanas drošību. 8) Darba slodzes limits: 140 kg (EN 12841-A) vai 100 kg (EN 12841-B).

9) EN 12841-B IZMANTOŠANA.

Sekojiet sadaļās 7.1-7.3 sniegtajiem norādījumiem.

9.1 - Darbība. Ierīce ir jāizmanto saskaņā ar EN 12841-B prasībām un to ir paredzēts kustināt pa galveno virvi, kā arī to ir vienmēr jāizmanto kopā ar A tipa virves pielāgošanas ierīci un drošības virvi. Ierīce ir jāpārveido pa virvi ar savienotāju (att. 7.1) palīdzību, un tā tiek noblokēta pozīcijā, kurā to ir novietota (att. 7.2). **Uzmanībai!** Izmantojamai saskaņā ar EN 12841-B prasībām, bloķējošajam tršim ir jābūt pozīcijā Rest (att. 6.1).

9.2 - EN 12841-B bridinājumi. 1) Ir jāievēro visi saskaņā 8. paragrāfā drošības noteikumi. 2) Ierīce ir vienmēr jāpārvieto kopā ar lietotāju. 3) Ierīci drīkst pārvietot tikai pa virvi, kas ir nostiepta un ir bez asām malām. 4) Ja ierīce ir pārvietojusies pa virvi ar savienotāju (att. 7.1) palīdzību, un tā tiek noblokēta pozīcijā, kurā to ir novietota (att. 7.2). **Uzmanībai!** Izmantojamai saskaņā ar EN 12841-B prasībām, bloķējošajam tršim ir jābūt pozīcijā Rest (att. 6.1).

9.2 - EN 12841-B ierobežojumi. 1) Ir jāievēro visi saskaņā 8. paragrāfā drošības noteikumi. 2) Ierīce ir vienmēr jāpārvieto kopā ar lietotāju. 3) Ierīci drīkst pārvietot tikai pa virvi, kas ir nostiepta un ir bez asām malām. 4) Ja ierīce ir pārvietojusies pa virvi ar savienotāju (att. 7.1) palīdzību, un tā tiek noblokēta pozīcijā, kurā to ir novietota (att. 7.2). **Uzmanībai!** Izmantojamai saskaņā ar EN 12841-B prasībām, bloķējošajam tršim ir jābūt pozīcijā Rest (att. 6.1).

9.3 - Darbība. Ierīce ir jāizmanto saskaņā ar EN 12841-B prasībām un to ir paredzēts kustināt pa galveno virvi, kā arī to ir vienmēr jāizmanto kopā ar A tipa virves pielāgošanas ierīci un drošības virvi. Ierīce ir jāpārveido pa virvi ar savienotāju (att. 7.1) palīdzību, un tā tiek noblokēta pozīcijā, kurā to ir novietota (att. 7.2). **Uzmanībai!** Izmantojamai saskaņā ar EN 12841-B prasībām, bloķējošajam tršim ir jābūt pozīcijā Rest (att. 6.1).

9.4 - Bridinājumi EN 12841-A/B. 1) Ir jāievēro visi saskaņā 8. paragrāfā drošības noteikumi. 2) Ierīce ir vienmēr jāpārvieto kopā ar lietotāju. 3) Ierīci drīkst pārvietot tikai pa virvi, kas ir nostiepta un ir bez asām malām. 4) Ja ierīce ir pārvietojusies pa virvi ar savienotāju (att. 7.1) palīdzību, un tā tiek noblokēta pozīcijā, kurā to ir novietota (att. 7.2).

9.5 - Ierobežojumi EN 12841-A/B. 1) Ierīce ir jāpārvieto pa virvi ar savienotāju (att. 7.1) palīdzību, un tā tiek noblokēta pozīcijā, kurā to ir novietota (att. 7.2). **Uzmanībai!** Izmantojamai saskaņā ar EN 12841-A/B prasībām, bloķējošajam tršim ir jābūt pozīcijā Rest (att. 6.1).

9.6 - Darbināšanas ierobežojumi. 1) Ierīce ir jāizmanto saskaņā ar standartu EN 353-2 vertikālās kritiena pārtraukšanas sistēmās, kā arī šī ierīce ir testēta horizontālai izmantošanai / izmantošanai slīpumā saskaņā ar RFU 11.075. Ierīce Easy Speed ir piemērota izmantošanai ar virvēm tikai saskaņā ar EN 12841-A/B standartu.

7.1 - Uzstādīšana. Atverat ierīces kustīgo sānu plāksni, pagriežot to, un pārliecinieties par to, ka bloķējošā trša pozīcija ir atvērtā (skat. pozīciju Open), kā parādīts attēlā 3.1. Uzstādiet ierīci uz virves pareizajā virzienā (att. 3.2) un aizveriet kustīgo sānu plāksni (att. 3.3). Ierīces savienojuma vietā ievietojiet link 20/40 augšējo savienotāju vai vienu saderīgu savienotāju (att. 3.4). **Nāves draudi!** Ierīce ir vienvirziena ierīce, ir aizliegts mainīt tās izmantošanas virzienu (att. 5.1).

7.2 - EN 353-2 / EN 12841-A darbības rādītājs. Pārliecinieties par to, ka ierīce netraucēti slīd abos virzieros, velkot to aiz savienotāja (att. 4.1). Straujie velciet uz leju, lai pārliecinātos par to, ka ierīcenekavējoties bloķējas uz virves (att. 4.2). **Uzmanībai!** Ierīci ir atļauts izmantot tikai pēc veiksmīgas darbības pārbaudes.

7.3 - EN 12841-B darbības pārbaudes. Novietojiet bloķējošo trši pozīcijā REST (att. 5.1). Turot virvi aiz bloķējošās trša, ātri velciet to uz leju, lai pārliecinātos par to, ka ierīce bloķējas arbloķēšanās pozīcijā (att. 6.2). Velciet uz leju, lai pārliecinātos par to, ka ierīce bloķējas arbloķēšanās pozīcijā (att. 6.3). **Uzmanībai!** Ierīci ir atļauts izmantot tikai pēc veiksmīgas darbības pārbaudes.

8.1 - Darbināšana EN 353-2. 1) Lai uzlabotu kritiena pārtraukšanas ierīces veiktspēju, elastīgā enkura apakšējai malai ir vienmēr jābūt noslogotai ar svaru (2+5 kg - att. 10.1).

2) Kustības pa virvi, pārliecinieties par to, ka tā ir nostiepta (att. 12) un virve nepieskaras pa ceļam mehānisma bloķēšanas vietai. Ja nepieciešams, izmantojiet konfigurācijas, kas atbilst RFU 11.075 prasībām, lietotājam ir vienmēr jāatrodas zem enkura punkta ar maksimālo leņķi 30° pret darba veikšanas vietas vertikāli (att. 10.2). 4) Darba slodzes limits: 140 kg.

8.2 - Bridinājumi EN 12841-A/B. 1) Virves pielāgošanas ierīces ir aizliegts izmantot kritiena apturēšanai. 2) Kad pielāgojama enkura virve ir nostiepta un ieejas ierīce ir pilnīgi lietotāja svaru, to bloķē pats gravitācijas spēks. Pārliecinieties par to, ka kritiena pārtraukšanas ierīce nenoslogo drošības līniju. 3) Izvairieties no jebkādas pārslodzes vai dinamiskās slodzes uz ierīci, jo tā var bajāt enkura virvi. 4) Enkura virvei ir jābūt piestiprinātai pie enkura punktiem, kas atrodas virs lietotāja; nedrīkst pieļaut virves nokares un atšķābumus starp enkura punktu un lietotāju (att. 15.1). 5) Lietotājam ir vienmēr jāpārdomā zem enkura punkta ar maksimālo leņķi 30° pret darba veikšanas vietas vertikāli (att. 15.3). 6) Tehniskā enkura virves veiktspēja var būtiski atšķirties netīrumu, mitruma, ledus, aitkārtotas izmantošanas vietā vai nolietojuma dēļ: ņemiet vērā, ka šie faktori ietekmēs virves īpašības ierīcē. 7) Dažādu enkura virvju veidi var ietekmēt ierīces veiktspēju un izmantošanas drošību. 8) Darba slodzes limits: 140 kg (EN 12841-A) vai 100 kg (EN 12841-B).

9) EN 12841-B IZMANTOŠANA.

Sekojiet sadaļās 7.1-7.3 sniegtajiem norādījumiem.

9.1 - Darbība. Ierīce ir jāizmanto saskaņā ar EN 12841-B prasībām un to ir paredzēts kustināt pa galveno virvi, kā arī to ir vienmēr jāizmanto kopā ar A tipa virves pielāgošanas ierīci un drošības virvi. Ierīce ir jāpārveido pa virvi ar savienotāju (att. 7.1) palīdzību, un tā tiek noblokēta pozīcijā, kurā to ir novietota (att. 7.2). **Uzmanībai!** Izmantojamai saskaņā ar EN 12841-B prasībām, bloķējošajam tršim ir jābūt pozīcijā Rest (att. 6.1).

9.2 - EN 12841-B bridinājumi. 1) Ir jāievēro visi saskaņā 8. paragrāfā drošības noteikumi. 2) Ierīce ir vienmēr jāpārvieto kopā ar lietotāju. 3) Ierīci drīkst pārvietot tikai pa virvi, kas ir nostiepta un ir bez asām malām. 4) Ja ierīce ir pārvietojusies pa virvi ar savienotāju (att. 7.1) palīdzību, un tā tiek noblokēta pozīcijā, kurā to ir novietota (att. 7.2). **Uzmanībai!** Izmantojamai saskaņā ar EN 12841-B prasībām, bloķējošajam tršim ir jābūt pozīcijā Rest (att. 6.1).

9.2 - EN 12841-B ierobežojumi. 1) Ir jāievēro visi saskaņā 8. paragrāfā drošības noteikumi. 2) Ierīce ir vienmēr jāpārvieto kopā ar lietotāju. 3) Ierīci drīkst pārvietot tikai pa virvi, kas ir nostiepta un ir bez asām malām. 4) Ja ierīce ir pārvietojusies pa virvi ar savienotāju (att. 7.1) palīdzību, un tā tiek noblokēta pozīcijā, kurā to ir novietota (att. 7.2).

9.3 - Darbība. Ierīce ir jāizmanto saskaņā ar EN 12841-B prasībām un to ir paredzēts kustināt pa galveno virvi, kā arī to ir vienmēr jāizmanto kopā ar A tipa virves pielāgošanas ierīci un drošības virvi. Ierīce ir jāpārveido pa virvi ar savienotāju (att. 7.1) palīdzību, un tā tiek noblokēta pozīcijā, kurā to ir novietota (att. 7.2). **Uzmanībai!** Izmantojamai saskaņā ar EN 12841-B prasībām, bloķējošajam tršim ir jābūt pozīcijā Rest (att. 6.1).

9.4 - Bridinājumi EN 12841-A/B. 1) Ir jāievēro visi saskaņā 8. paragrāfā drošības noteikumi. 2) Ierīce ir vienmēr jāpārvieto kopā ar lietotāju. 3) Ierīci drīkst pārvietot tikai pa virvi, kas ir nostiepta un ir bez asām malām. 4) Ja ierīce ir pārvietojusies pa virvi ar savienotāju (att. 7.1) palīdzību, un tā tiek noblokēta pozīcijā, kurā to ir novietota (att. 7.2).

9.5 - Ierobežojumi EN 12841-A/B. 1) Ierīce ir jāpārvieto pa virvi ar savienotāju (att. 7.1) palīdzību, un tā tiek noblokēta pozīcijā, kurā to ir novietota (att. 7.2). **Uzmanībai!** Izmantojamai saskaņā ar EN 12841-A/B prasībām, bloķējošajam tršim ir jābūt pozīcijā Rest (att. 6.1).

9.6 - Darbināšanas ierobežojumi. 1) Ierīce ir jāizmanto saskaņā ar standartu EN 353-2 vertikālās kritiena pārtraukšanas sistēmās, kā arī šī ierīce ir testēta horizontālai izmantošanai / izmantošanai slīpumā saskaņā ar RFU 11.075. Ierīce Easy Speed ir piemērota izmantošanai ar virvēm tikai saskaņā ar EN 12841-A/B standartu.

7.1 - Uzstādīšana. Atverat ierīces kustīgo sānu plāksni, pagriežot to, un pārliecinieties par to, ka bloķējošā trša pozīcija ir atvērtā (skat. pozīciju Open), kā parādīts attēlā 3.1. Uzstādiet ierīci uz virves pareizajā virzienā (att. 3.2) un aizveriet kustīgo sānu plāksni (att. 3.3). Ierīces savienojuma vietā ievietojiet link 20/40 augšējo savienotāju vai vienu saderīgu savienotāju (att. 3.4). **Nāves draudi!** Ierīce ir vienvirziena ierīce, ir aizliegts mainīt tās izmantošanas virzienu (att. 5.1).

7.2 - EN 353-2 / EN 12841-A darbības rādītājs. Pārliecinieties par to, ka ierīce netraucēti slīd abos virzieros, velkot to aiz savienotāja (att. 4.1). Straujie velciet uz leju, lai pārliecinātos par to, ka ierīcenekavējoties bloķējas uz virves (att. 4.2). **Uzmanībai!** Ierīci ir atļauts izmantot tikai pēc veiksmīgas darbības pārbaudes.

7.3 - EN 12841-B darbības pārbaudes. Novietojiet bloķējošo trši pozīcijā REST (att. 5.1). Turot virvi aiz bloķējošās trša, ātri velciet to uz leju, lai pārliecinātos par to, ka ierīce bloķējas arbloķēšanās pozīcijā (att. 6.2). Velciet uz leju, lai pārliecinātos par to, ka ierīce bloķējas arbloķēšanās pozīcijā (att. 6.3). **Uzmanībai!** Ierīci ir atļauts izmantot tikai pēc veiksmīgas darbības pārbaudes.

8.1 - Darbināšana EN 353-2. 1) Lai uzlabotu kritiena pārtraukšanas ierīces veiktspēju, elastīgā enkura apakšējai malai ir vienmēr jābūt noslogotai ar svaru (2+5 kg - att. 10.1).

2) Kustības pa virvi, pārliecinieties par to, ka tā ir nostiepta (att. 12) un virve nepieskaras pa ceļam mehānisma bloķēšanas vietai. Ja nepieciešams, izmantojiet konfigurācijas, kas atbilst RFU 11.075 prasībām, lietotājam ir vienmēr jāatrodas zem enkura punkta ar maksimālo leņķi 30° pret darba veikšanas vietas vertikāli (att. 10.2). 4) Darba slodzes limits: 140 kg.

8.2 - Bridinājumi EN 12841-A/B. 1) Virves pielāgošanas ierīces ir aizliegts izmantot kritiena apturēšanai. 2) Kad pielāgojama enkura virve ir nostiepta un ieejas ierīce ir pilnīgi lietotāja svaru, to bloķē pats gravitācijas spēks. Pārliecinieties par to, ka kritiena pārtraukšanas ierīce nenoslogo drošības līniju. 3) Izvairieties no jebkādas pārslodzes vai dinamiskās slodzes uz ierīci, jo tā var bajāt enkura virvi. 4) Enkura virvei ir jābūt piestiprinātai pie enkura punktiem, kas atrodas virs lietotāja; nedrīkst pieļaut virves nokares un atšķābumus starp enkura punktu un lietotāju (att. 15.1). 5) Lietotājam ir vienmēr jāpārdomā zem enkura punkta ar maksimālo leņķi 30° pret darba veikšanas vietas vertikāli (att. 15.3). 6) Tehniskā enkura virves veiktspēja var būtiski atšķirties netīrumu, mitruma, ledus, aitkārtotas izmantošanas vietā vai nolietojuma dēļ: ņemiet vērā, ka šie faktori ietekmēs virves īpašības ierīcē. 7) Dažādu enkura virvju veidi var ietekmēt ierīces veiktspēju un izmantošanas drošību. 8) Darba slodzes limits: 140 kg (EN 12841-A) vai 100 kg (EN 12841-B).

9) EN 12841-B IZMANTOŠANA.

Sekojiet sadaļās 7.1-7.3 sniegtajiem norādījumiem.

9.1 - Darbība. Ierīce ir jāizmanto saskaņā ar EN 12841-B prasībām un to ir paredzēts kustināt pa galveno virvi, kā arī to ir vienmēr jāizmanto kopā ar A tipa virves pielāgošanas ierīci un drošības virvi. Ierīce ir jāpārveido pa virvi ar savienotāju (att. 7.1) palīdzību, un tā tiek noblokēta pozīcijā, kurā to ir novietota (att. 7.2). **Uzmanībai!** Izmantojamai saskaņā ar EN 12841-B prasībām, bloķējošajam tršim ir jābūt pozīcijā Rest (att. 6.1).

9.2 - EN 12841-B bridinājumi. 1) Ir jāievēro visi saskaņā 8. paragrāfā drošības noteikumi. 2) Ierīce ir vienmēr jāpārvieto kopā ar lietotāju. 3) Ierīci drīkst pārvietot tikai pa virvi, kas ir nostiepta un ir bez asām malām. 4) Ja ierīce ir pārvietojusies pa virvi ar savienotāju (att. 7.1) palīdzību, un tā tiek noblokēta pozīcijā, kurā to ir novietota (att. 7.2). **Uzmanībai!** Izmantojamai saskaņā ar EN 12841-B prasībām, bloķējošajam tršim ir jābūt pozīcijā Rest (att. 6.1).

9.2 - EN 12841-B ierobežojumi. 1) Ir jāievēro visi saskaņā 8. paragrāfā drošības noteikumi. 2) Ierīce ir vienmēr jāpārvieto kopā ar lietotāju. 3) Ierīci drīkst pārvietot tikai pa virvi, kas ir nostiepta un ir bez asām malām. 4) Ja ierīce ir pārvietojusies pa virvi ar savienotāju (att. 7.1) palīdzību, un tā tiek noblokēta pozīcijā, kurā to ir novietota (att. 7.2).

9.3 - Darbība. Ierīce ir jāizmanto saskaņā ar EN 12841-B prasībām un to ir paredzēts kustināt pa galveno virvi, kā arī to ir vienmēr jāizmanto kopā ar A tipa virves pielāgošanas ierīci un drošības virvi. Ierīce ir jāpārveido pa virvi ar savienotāju (att. 7.1) palīdzību, un tā tiek noblokēta pozīcijā, kurā to ir novietota (att. 7.2). **Uzmanībai!** Izmantojamai saskaņā ar EN 12841-B prasībām, bloķējošajam tršim ir jābūt pozīcijā Rest (att. 6.1).

9.4 - Bridinājumi EN 12841-A/B. 1) Ir jāievēro visi saskaņā 8. paragrāfā drošības noteikumi. 2) Ierīce ir vienmēr jāpārvieto kopā ar lietotāju. 3) Ierīci drīkst pārvietot tikai pa virvi, kas ir nostiepta un ir bez asām malām. 4) Ja ierīce ir pārvietojusies pa virvi ar savienotāju (att. 7.1) palīdzību, un tā tiek noblokēta pozīcijā, kurā to ir novietota (att. 7.2).

9.5 - Ierobežojumi EN 12841-A/B. 1) Ierīce ir jāpārvieto pa virvi ar savienotāju (att. 7.1) palīdzību, un tā tiek noblokēta pozīcijā, kurā to ir novietota (att. 7.2). **Uzmanībai!** Izmantojamai saskaņā ar EN 12841-A/B prasībām, bloķējošajam tršim ir jābūt pozīcijā Rest (att. 6.1).

9.6 - Darbināšanas ierobežojumi. 1) Ierīce ir jāizmanto saskaņā ar standartu EN 353-2 vertikālās kritiena pārtraukšanas sistēmās, kā arī šī ierīce ir testēta horizontālai izmantošanai / izmantošanai slīpumā saskaņā ar RFU 11.075. Ierīce Easy Speed ir piemērota izmantošanai ar virvēm tikai saskaņā ar EN 12841-A/B standartu.

BAHRAVTSKI

14) IZMANTOŠANA ĀRPUS STANDARTA / NOTEIKUMIEM.

Tālāk aprakstīto izmantošanas veidi neatbilst Eiropas standartam EN 12841:2006-A/B, tādēļ tie nav ietverti Regulā (ES) 2016/425, un šie izmantošanas veidi ir paredzēti tikai profesionāliem lietotājiem.

14.1 - Izmantošana ar divgalu stropēm (att. 18). Ierīci ir iespējams izmantot kā otro rezerves ierīci (piem., kā virve virziņu pārejām, starpenkuru pārietanai utt.), ja tā ir savienota ar iekari, izmantojot divgalu stropi, kas ir izgatavota no dinamiskās virves Ø 11 mm, kas ir uzstādīta uz iekares EN 813 prasībām un to ir ar EN 362 savienotāju galā.

14.2 - Nauda ar pagarinātāju (18 par.). Pretaisas gali bīdi naudojamas kaip antrosios atsarginis įtaisas (pvz virve virvės pervedimą, einančios tarpinius inkarai ir t.t.), jei prijungtas prie pakinkių naudojant karves uodega,